



Fra pilleovn
 Retur til pilleovn
 Koldt vand ind
 Forbrug varmt

Varme veksler
 UD <- IND

HVAD STYRER DENNE ?

Min pilleovn laver 50 gr. Varmt vand. Når termostaten står på 25 gr. Er røret som går ind i varmeveksleren koldt, selvom røret med varmt vand fra ovnen er varmt, som om der ikke er flow. Hvis jeg så drejer termostaten længere ned i temp. så bliver røret ind i varmeveksler varmt og den begynder at varme vores forbrugsvand.

HVAD STYRER DENNE ? Den føler på øverste blok til gulvvarmen.

Rørene ud til gulvvarmen bliver kun varme (de øverste) hvis jeg slukker pumpen og drejer termostat over 30 gr.

Hvilken vej løber vandet ud til gulvvarmen(fremløb i den øverste eller nederste blok ???