

Kabling & programmerings guide



RS-216 - AIA KI. 1 RS-224 - AIA KI. 2 RS-232 - AIA KI. 3



RS-216, RS-224 & RS-232 Hardwired Control Panel Hook UP Guide. © Cooper Security Limited. 2004 Every effort has been made to ensure that the contents of this book are correct, errors and omissions excepted. However, neither the authors nor Cooper Security Limited accept any liability for loss or damage caused or alleged to be caused directly or indirectly by this book. The contents of this book are subject to change without notice. Part No.: 496773 Issue 04 18-03-2004 – software v2.02.08 – V2.03.XX

Indholdsfortegnelse:

INDHOLDSFORTEGNELSE:	2
SPECIFIKATION:	5
Stømforsyning: Strømforbrugs: I hvile i alarm Udgange :	5 6 6
INDGANGE: DIMENSIONER:	6 6
SYSTEMTEGNING:	7
RS-224 PRINT OVERSIGT	9
RS-232 PRINT OVERSIGT	10
RS-LCD BETJENINGSPANELER	11
Adressering og baggrundslys i betjeningspanel:	11
KABLING/TILSLUTNING AF BETJENINGSPANEL:	11
RS-HWX GRUPPEUDVIDELSESMODULER	12
RS-HWX TERMINALER:	12
TILSLUTNING / KABLING AF GRUPPEMODULER:	12
ADRESSERING AF GRUPPEMODULER.	13
RS-RFX TRADLØS GRUPPEUDVIDELSESMODUL	14
	14
ADRESSERING AF TRÅDI ØST GRUPPEMODULER.	14
Sætte RS-RFX INDLÆRINGS MENU:	15
INDLÆSNING AF EN DETEKTOR PÅ EN SPECIFIK GRUPPE PLADS	15
SLETNING AF DETEKTOR	16
SLETNING AF DETEKTOR	16
GRUPPE INDGANGE	17
LUKKET / KORTSLUTTET INDGANGE (CC):	17
DOBBELT BALANCERET INDGANGE (CC):	RET.
ENKELT BALANCERET INDGANGE (EOL):	19
UDGANGE	19
MONTERING AF SIRENER OG UDGANGE:	19
Monterings eksempel for RS-224 & RS-232:	20
MONTERINGS EKSEMPEL FOR RS-216:	20
Montering af udgangene COM 1 til 8:	21
230 VAC	21
TILSLUTNING AF 230VAC:	21
TELEFONLINIE / MODEN	22
TILSLUTNING AF TELEFONLINIE:	22
PC KABEL TYPE FOR DOWNLOADER	22
FØLGENDE KABELTYPE BENYTTES IMELLEM PC'ER OG ALARMCENTRALEN:	22
INTRODUKTION	23
OPSTART FØRSTE GANG / ADGANG TIL TEKNIKERMENUEN:	23
NYTTIG INFORMATION OM PROGRAMMERING NÅR FLERBRUGER SYSTEM ER VALGT	24
PROGRAMMERINGSKODER	25
	38
	38
GENETABLERING AF FABRIKSVÆRDI FOR KODER	30 39

RETUR TIL FABRIKSOPSÆTNING	39
INDSTIL TID & DATO (PROGR.KODE 51)	39
Testning	40
LÆSNING AF LOGGEN (PROGR.KODE 90)	40
TEST AF UDGANGE (PROGR.KODE 91-93)	40
PROGR.KODE Testfunktion	40
TEKNIKER GANGTEST (PROGR.KODE 97)	41
GRUPPE NAVNE	41
GRUPPE NAVNE	

Specifikation:

Driftstemperatur	10°C til +55°C
Fugtighed	96% RH
Dimensioner:	
RS-216 & RS-224	310 mm. (B) x 385 mm. (H) x 95 mm. (D)
RS-232	310 mm. (B) x 385 mm. (H) x 95 mm. (D)
<u>Vægt:</u>	
RS-216 & RS-224	310 mm. (B) x 385 mm. (H) x 95 mm. (D)
RS-232	4.4 kg (uden backup batteri)
System ur	\pm 10 minutter over et år
Trådløse detektor differs	
Betjeningspaneler	maks. 4 stk.
Gruppeudvidelsesmoduler	maks. 4 stk.
Interfaces	maks. 1 stk.

Stømforsyning:

Forsyningsspænding230VAC, max. 200 mA
Primær sikring 250 mA Træg
Udgangsspænding:
RS-216 & RS-224
RS-232 13,68VDC / 1,3 A kontinuert
Nødstrømsakkumulator:
RS-216 & RS-224
RS-232
(Når der benyttes en 17A akku, skal monteringssæt 8136EUR-02 benyttes) <u>Sikringer:</u>
RS-216 & RS-224 nødstrømsakkumulator 2 A Træg
RS-216 & RS-224 forsyningsudgang 1 A Træg
RS-232 nødstrømsakkumulatorAutomat sikring, (polyswitches)
RS-232 forsyningsudgangAutomat sikring, (polyswitches)

Systemets strømforsyning overvåges kontinuerligt og ændringer bliver vist i displayet samt registreres i loggen

Systemets backup nødstrømsakkumulator overvåges kontinuerligt for ændringer i spændingen samt afbrydelses i ladespændingen. Endvidere fortages der en automatisk belastningstest hvert døgn samt ved hver frakobling.

Systemets strømforsyning & nødstrømsforsyning er i overensstemmelse med EN50131-6 Type A power supply for Grade 1 & 2 systemer.

Strømforbrugs:	i hvile	i alarm
RS-216 & RS-224	50mA	150mA
RS-232	85mA	150mA
RS-LCD Betjeningspanel	22mA	20mA
RS-HWXP/M Gruppeudvidelsesmodul	55mA	55mA
RS-RFX Trådløs gruppemodul	20mA	30mA
RST28 Interface for Forbikobler	05mA	10mA

Udgange :

<u>RS-216:</u>	
OP1, 2 & 3	Open collector, maks. belastning på
	500mA v/12Vdc, Negativ aktivering
<u>RS-224:</u>	
OP1 & 2	Potientalefri relæ, et kontakt sæt med skiftefunktion
	24VDv@3A. Maks. belastning for ekstern lydgiver er 500mA
OP3	Open collector, maks. belastning på
	500mA v/12Vdc, Negativ aktivering
<u>RS-232:</u>	
OP1 & 2	Potientalefri relæ, et kontakt sæt med skiftefunktion
	24VDv@3A. Maks. belastning for ekstern lydgiver er 500mA
OP3 & 4	Open collector, maks. belastning på
	500mA v/12Vdc, Negativ aktivering
ST	Sirene test 14.4Vdc (kun brugt i Frankrig)
LS	Højtaler udgang, kan supportere to 16 Ohm højtaler for intern brug
AUX	
Com's op1 til 8	Open collector 12Vdc logic outputs,
	0V ved aktivering, maks. 50 mA

Indgange:

TS	. Sabotage retur fra lydgiveren (fabriksværdi 0V=OK)
Fjern reset indg. i Com stik	
Liniefejls indg. i Com stik	

Dimensioner:

RS-216 & RS-224 Centralenhed	310 mm. (B) x 385 mm. (H) x 95 mm. (D)
RS-232 Centralenhed	310 mm. (B) x 385 mm. (H) x 95 mm. (D)
RS-LCD Betjeningspanel	150 mm. (B) x 110 mm. (H) x 28 mm. (D)
RS-HWX/p gruppeudvidelsesmodul i plast	129 m. (B) x 180 mm. (H) x 32 mm. (D)
RS-HWX/m Gruppeudvidelsesmodul i metal	179 m. (B) x 159 mm. (H) x 40 mm. (D)
RS-RFX Gruppeudvidelsesmodul i plast	129 m. (B) x 180 mm. (H) x 32 mm. (D)

Systemtegning:



RS-216 print oversigt



x gruppemoduler

RS-224 print oversigt



RS-232 print oversigt



RS-LCD Betjeningspaneler



Adressering og baggrundslys i betjeningspanel:

Kabling/tilslutning af betjeningspanel:



Alarmcentralen leveres med et RS-LCD betjeningspanel og hvis der skal tilsluttes flere betjeningspaneler SKAL hver af den have deres egen adresse Adressen indstilles ved at flytte jumperen imellem benene på "ADDRESS" kontakten, se eksempel på tegningen til venstre.

Det er også muligt at bestemme om baggrundslyset i tastaturet skal være permanent tændt ved at flytte jumperen på "BACKLIGHT" kontakten individuelt på hver betjeningsenhed.

I fabriksindstillingen er baggrundslyset tændt

Potentiometer VR1 anvendes til at indstille volumen på buzzeren i betjeningspanelet.

Tegning viser hvordan betjeningspanelet monteres via et 4leder kabel til centralenheden samt tilslutning af ET tryk for afslutning af udgangsproceduren.

ET trykket er en meget brugt funktion i England og funktionen er til at afslutte udgangsproceduren, hvorefter at trykket ikke har nogen funktion mere.

Det anbefales at der benyttes et alm. blødt eller massivt uskærmet alarmkabel til kabling af enheder på databussen, således at man altid opnår den optimale driftsikkerhed.

I tilfælde af manglende databus forbindelse vil displayet vise versionsnummeret og kun reagere med lyd på indtastninger.

Till næste modul

RS-HWX gruppeudvidelsesmoduler

RS-HWX terminaler:



Tilslutning / Kabling af gruppemoduler:



- 1. Gruppe terminaler
- 2. Sabotage kontakt for låg
- 3. SPARE terminaler (tomme)
- 4. Databus
- 5. Adresse kontakt
- 6. Indstilling af sløjfe type

Det anbefales at der benyttes et alm. blødt eller massivt uskærmet alarmkabel til kabling af enheder på databussen, således at man altid opnår den optimale driftsikkerhed.

Adressering af gruppemoduler:



RS-216, RS-224 og RS-232 kan udvides med op til 4 gruppemoduler og de skal hver have deres egen adresse som indstilles ved at flytte jumperen på adresse kontakten imellem 2 til 4.

Samtidig med indstillingen af adressen indstilles også numrene på grupperne for det enkelte gruppeudvidelsesmodul som det kan ses på tegning.

Adressering af gruppe sløjfe type:



Gruppe sløjfe typen indstilles individuelt på hvert gruppeudvidelsesmodul, hvilket giver en større frihed ved overtagelser af gamle installationer m.m. Dette betyder også at centralenheden kan være indstillet til FSL (dobbelt sløjfet) og første RS-HWX gruppeudvidelsesmodul til eks. EOL (enkelt sløjfet), næste til eks. CC (lukket sløjfet).

Den valgte indstilling gælder alle grupper på gruppeudvidelsesmodulet.

RS-RFX Trådløs gruppeudvidelsesmodul



Terminaler beskrivelse:

Montering / Kabling af gruppemoduler:



Det anbefales at der benyttes et alm. blødt eller massivt uskærmet alarmkabel til kabling af enheder på databussen, således at man altid opnår den optimale driftsikkerhed.

Tegning viser hvordan gruppeudvidelsesmoduler monteres via et 4-leder kabel til centralenheden eller nærmeste betjeningspanel.

Note:

1: Kontroller at både 230V samt batteri er afmonteret i alarmcentralen, før RS-RFX tilkobles til alarm-centralens databus.

2: Brug kabelindgangen i bunden af kassen. Sæt ikke kablet igennem toppen af kassen, da dette vil forstyrre antenne.

Adressering af trådløst gruppemoduler:



Sætte RS-RFX indlærings menu:



RS-216, RS-224 samt RS-232 kan udvides med op til i alt 4 gruppemoduler og de skal hver have deres egen adresse som indstilles ved at flytte jumperen på adresse kontakten imellem 2 til 4.

Samtidig med indstillingen af adressen indstilles også numrene på grupperne for det enkelte udvidelsesmodul som det kan ses i nedenstående tegning.

For at sætte RS-RFX i indlæringsmenuen, skal spændingen være tilslutte og alarmcentralen skal være i teknikermenuen. Flyt herefter RS-RFX's låg og der trykkes på knappen "Select".

Displayet viser nu "

"--", RS-RFX er nu i indlæringsmenuen.

For at forlade indlæringsmenuen genplaceres RS-RFX's låget.

Nb!: Indlæringsmenuen SKAL forlades før du kan flytte strømmen fra RFX' en.

Indlæsning af en detektor på en specifik gruppe plads

Hvis man ønsker at indlæse en detektorer på en specifik gruppe plads, så:

- 1. Sæt RS-RFX i indlæringsmenuen, hvis den ikke allerede er det.
- Tryk på Select knappen indtil displayet viser det gruppenummer man ønsker.
 Hvis gruppenummeret i displayet ikke blinker, så er gruppepladsen allerede brugt.
- 3. Sørg for detektorens LED peger ind mod RS-RFX's indlæsnings øje, i en afstanden der maks. må være 10 cm.
- 4. Aktivere detektoren og hvis nødvendigt, aktiver sabotage kontakten. Sørg for at lyset fra detektorens LED peger imod RS-RFX's indlæsnings øje RS-RFX giver et kort bip og displayet vil skiftevis vise gruppenummeret samt signalstyrken. Note: RS-RFX giver et enkelt lav bip, hvis detektoren ikke kan indlæses
- 5. Gentag punkt 2 til 4 for alle de detektorer der skal indlæses i RS-RFX.

Sletning af detektor

Ønsker man at slette en detektor fra RS-RFX som allerede er indlæst, så:

- 1. Sæt RS-RFX i indlæringsmenuen, hvis den ikke allerede er det.
- 2. Tryk på Select knappen indtil displayet viser det gruppenummer på den sender der skal slettes.
- 3. Tryk og hold Delete knappen nede i 4 sekunder.

Efter 4 sekunder afgiver RS-RFX et kort dobbelt bip og displayet viser "--" og detektoren er nu slettet fra RS-RFX hukommelse.

Sletning af detektor

Man kan ikke slette en enkelt håndsender eller PA sender, hvis man ønsker at slette en enkelt enhed så er man nød til at slette alle enheder (hånd- og PA sender) i RS-RFX enheden.

- 1. Sæt RS-RFX i indlæringsmenuen, hvis den ikke allerede er det.
- 2. Tryk Select knappen indtil at displayet viser "C".
- 3. Tryk og hold Delete knappen ende i 4 sekunder.

Efter 4 sekunder afgiver RS-RFX et kort dobbelt bip og displayet viser "--" og alle hånd- og PA sendere er nu slettet fra RS-RFX hukommelse.

Gruppe indgange

Lukket / kortsluttet indgange (CC)

1) Kun for RS-232:



2) Kun for RS-216 & RS-224:



Tegning viser hvordan denne sløjfetype monteres på RS-232.

Bemærk hvordan grupperne er inddelt i par (først gruppe 1 & 2 derefter sabotagegruppe 1 & 2 osv. op til gruppe 7 & 8).

Det er også vigtig at bemærke, at denne gruppetype ikke er overvåget imod kortslutninger, og derved anbefales det ikke at benytte denne gruppesløjfe i en godkendt installation.

Tegning viser hvordan denne sløjfetype monteres på RS-216 & RS-224.

Bemærk hvordan grupperne er inddelt, Først den fælles sabotage gruppe og derefter gruppe 1 til 8.

Det er også vigtig at bemærke, at denne gruppetype ikke er overvåget imod kortslutninger, og derved anbefales det ikke at benytte denne gruppesløjfe i en godkendt installation.

Dobbelt balanceret indgange (FSL)

RS-216, RS-224 & RS-232:



Monterings eksempel i en detektor:



Tegning viser hvordan denne sløjfetype monteres på RS-216, RS-224 & RS-232.

Hver FSL gruppe er en dobbelt balanceret gruppe baseret på et toleddet alarmkabel.

Sløjfen bruger to modstande med forskellige værdier som kan skelne mellem 'alarm' og 'sabotage' signaler.

En 2K2 modstand i serier i enden af sløjfen (EOL), og en 4K7 modstand over alarm kontakten.

Den totale kabelimpedans må ikke overstige 100 ohm pr. gruppe.

Den anbefalede maksimum ledningslænge pr. gruppe må være 200 -300 meter.



Det er KUN RS-232 der kan programmeres til at have enkelt balanceret gruppe indgange. Tegning viser hvordan gruppesløjfe EOL monteres til gruppeterminalen i centralenheden, bemærk at man ved brug af EOL sløjfe type kun har en fælles sabotage gruppe.

Udgange

Montering af sirener og udgange:

RS-216/RS-224 har 11 fuldt programmerbare udgangar på hovedprintet, fordelt på følgende;

Udga	ange		Beskrivelse
224	OP1 & 2	=	Potentiale fri relæer (24Vdc/3A) med skifte funktion, maks. belastning for eksterne lydgiver 500mA
RS-S	OP3	=	Open collector der giver (÷) ved aktivering, maks. belastning er 500 mA v/12Vdc.
RS-216	OP1 til 3	=	Open collector der giver (÷) ved aktivering, maks. belastning er 500 mA v/12Vdc.
RS-216 och RS-224	Com OP1 ti 8	=	Opeb collector der skifter fra (+) til (÷) ved aktivering, maks. belastning 20mA v/12Vdc.

RS-232 har 12 fuldt programmerebare udgange på hovedprintet, fordelt på følgende;

Udgange		Beskrivelse
OP1 & 2	=	Potentiale fri relæer (24Vdc/3A) med skifte funktion, maks. belastning for eksterne lydgiver 500mA
OP3 & 4	=	Open collector der giver (\div) ved aktivering, maks. belastning er 500 mA v/12Vdc.
Com OP1 til 8	=	Opeb collector der skifter fra (+) til (÷) ved aktivering, maks. belastning 20mA v/12Vdc.

Monterings eksempel for RS-224 & RS-232:



OP1, 2 er relæ udgange med skifte funktioner og OP3 & 4 er open collector der ved alarm giver 0V.

Benyt progr.kode 81 for OP1, progr.kode 82 for OP2, progr.kode 83 for OP3 og progr.kode 84 for OP4.

Monterings eksempel for RS-216:



OP1, 2 og 3 er open collector der ved alarm giver 0V.

Benyt progr.kode 81 for OP1, progr.kode 82 for OP2, progr.kode 83 for OP3 og progr.kode 84 for OP4.

Montering af udgangene COM 1 til 8:

Tilslutnings kabel

	1							
Ц	þ —	Udgang O/P1 (Brun) + normalt og ÷	ved alarm					
	⊨ —	Udgang O/P2 (Orange) + normalt og	; ÷ ved alarm					
	þ—	Udgang O/P3 (Gul) + normalt og ÷ v	ed alarm					
	⊨ —	Udgang O/P4 (Grøn) + normalt og ÷	ved alarm					
	þ—	Udgang O/P5 (Blå) + normalt og ÷ ve	ed alarm					
	þ—	Udgang O/P6 (Lilla) + normalt og ÷ v	red alarm					
	⊨ —	 Udgang O/P7 (Hvid) + normalt og ÷ ved alarm 						
	⊨ —	 Udgang O/P8 (Grå) + normalt og ÷ ved alarm 						
	þ—	Linie fejl indg. (Hvid/Orange) +12V a	nvendt til aktivere en tlf.linie fejl					
	⊨ —	Fjern reset indg. (Hvid/Brun) +12V ar	nvendt til at skifte til bruger reset					
	⊨ —	0V (Sort)	(se afsnit 4.15 for fjern reset)					
Π	⊨—	+12V (Rød)						

RS-216, RS-224 og RS232 har 8 fuldt programmerbare udgange som kan benyttes til styring af mange forskellige ting, bla. styring af ekstern telefonsender m.m.

Udgangene er open collector der skifter fra + til ÷ ved aktivering.

Udgangene indstilles under progr.kode 151 til 158.

Stikket har 12 ben som vist på tegning:

230 VAC

Tilslutning af 230Vac:



Centralenheden skal være permanent forbundet til en 250 mA sikring der er monteret i en sikringsholder der er let tilgængelig.

Tilslut strømmen til centralenheden ved at bruge den 3-vejs terminalblok som er placeret til venstre for trafoen. Fastgør net ledning til boksens forankringspunkt ved brug af kabelstrips som følger med. Notér at centralenheden har en T-250mA intern ledningssikring.

Alle elektriske forbindelser bør udføres af en autoriseret elektriker således at de overholder gældende reglementer.

NB! Tilslut ikke 230Vac endnu eller arbejde ikke inde i centralenhedens kabinet når 230Vac er tilsluttet.

Telefonlinie / Moden

Tilslutning af telefonlinie:



PC kabel type for DOWNLOADER

Følgende kabeltype benyttes imellem PC'er og alarmcentralen:

Alarmcentral

PS RS232 Port

Hun 9-Pin D-connector til 9-Pin HUN D-connector

Alarmcentral /PC				
(
	9 Pin		9 Pin	
FG (Frame Ground)	-	x	-	FG
TD (Transmit Data)	3	-	2	RD
RD (Receive Data)	2	-	3	TD
RTS (Request To Send)	7	-	8	СТЅ
CTS (Clear To Send)	8	-	7	RTS
SG (Signal Ground)	5	-	5	SG
DSR (Data Set Ready)	6	-	4	DTR
DTR (Data Terminal Ready)	4	-	6	DSR

RS-224 og RS-232 har standard et stik for lokal up/downloading via en PC'er.

For at kunne benytte denne funktion skal et kabel som vist på tegningen til højre med følgende ben forbindelser følgende bruges.

Husk at man skal benyttes progr.kode 110 før at man kan få forbindelse til PC'eren.

Tryk = 110 + ENT + 0 + ENT og displayet vil nu skrive "Venter på PC"

Introduktion

Første gang systemet opstartes eller når hele systemet sættes tilbage til fabriksværdierne, kan man vælge om systemet skal være et enkelt brugersystem eller et flerbrugersystem.

Opstart første gang / adgang til teknikermenuen:

Første gang et nyt opstartes, vil displayet forespørge dig om du ønsker at skifte til et flerbruger system.

- 1 Tilslut batteriet til PCB i centralen
- Kortslut kort benene i stikket (KICK START).
 Den grønne LED på betjeningspanelet blinker og den interne lydgiver aktiveres.
 Tag ikke hensyn displayet på dette tidspunkt.
- 3 Indtast brugerkode (fabriksværdi) 1234 Denne interne lydgiver stopper. Tag ikke hensyn displayet på dette tidspunkt.
- 4 Monter låget eller aktiver låg sabotage kontakten .
- 5 Monter 230vac Power LED på betjeningspanelet lyser kontant.
- Indtast 0 efterfulgt af teknikerkode (7890)
 Man behøver ikke at afmontere låget, for at kunne komme i teknikermenuen.
 Displayet viser: [Mult. Sys. ?
- 7 Tast enten 1+ [ENT] for flere bruger system eller 0 + [ENT] for enkelt bruger system.

Displayet viser:

[INSTALLER MENU]

1

Du er nu i teknikermenuen.

Imens systemet er i teknikermenuen vil alle betjeningspaneler, bortset fra den betjeningsenhed du benytter, være låst og vise O[-OPTAGET -] i displayet.

Nyttig information om programmering når flerbruger system er valgt.

Når du har valgt at benytte flerbruger systemet, kan du benytte følgende progr.kode til at programmere hvert område med.

- a. Progr.koderne 01 til 16 og ESC+17 til ESC+40, bruges til at tildele hver gruppe til et område.
 Hver gruppe tilhører fra fabrikken område A, men kan ændres med tasterne A til D. Benyt B for at programmere en gruppe til område B
 Benyt C for at programmere en gruppe til område C
 Benyt D for at programmere en gruppe til område D
- b. Progr.kode 32 benyttes til at tildele hver betjeningspanel til et eller flere område. Fra fabrikken tilhører alle betjeningspaneler alle områderne.
- c. Benyt følgende progr.koder til programmering af udgangsprocedure, alarm reaktion, indgangstid og udgangstid for hvert område

Område	Α	В	С	D
Udgangsprocedure	C39	C62	C72	C76
Alarm reaktion	C47	C63	C73	C77
Indgangstid	C43	C64	C74	C78
Udgangstid	C44	C65	C75	C79

- d. Progr.koderne 81 til 84 benyttes til at tildele en sirene udgang til et område. Benyt progr.kode 17 for at programmere en udgang til System alarm fra fællesområderne Benyt progr.kode 18 for at programmere en udgang til område A Benyt progr.kode 19 for at programmere en udgang til område B Benyt progr.kode 20 for at programmere en udgang til område C Benyt progr.kode 21 for at programmere en udgang til område D
- e. Sørg for at master brugeren forstår at tildele områder til de enkelte brugerkoder.

Programmeringskoder

Ved levering fra fabrikken, er centralen allerede opsat med fabriksværdier for UK. For at ændre fabriksværdierne skal du være i teknikermenuen.

Herefter:

1. Indtast den ønskede programkode [??] og tryk [ENT].

Displayet vil nu vise den nuværende værdi for programkoden.

2. Indtast cifrene for den nye værdi du ønsker.

Displayet viser den nye værdi.

3. Tryk [ENT] for at gemme den nye værdi for kommandoen.

Hvis du på noget tidspunkt ønsker at ændre opsætningen, gentages punkt 1 til 3. Tabellerne på følgende sider viser programkoderne og deres funktioner. (Et "O" ved siden af programkoden viser at det er en fabriksværdi.)

Fabriksværdier for koder:	4 cifret	6 Cifret	
Teknikerkode	7890	567890	
Vægterkode	9999	569999	
Brugerkode 1	1234	123456	
Brugerkoderne 2	ESC+002	ESC+00002	
↓↓ ↓↓ ↓↓	11 11 11	11 11 11	
Brugerkoderne 16	ESC+016	ESC+00016	
Overfaldskoden	ESC+017	ESC+00017	

Note: Brugerkoder 02 til 16 samt overfaldskoden kan kun aktiveres eller ændres af brugerkode nr. 1 ved at indlægge en 4-cifret kode. Se "Brugervejledningen" for en mere detaljeret forklaring om hvordan man aktiverer eller ændrer brugerkoderne

Funktion	Progr.kode		Indtast	Default
Valg af land &	0	[0]+	[ENT] + [??] + [ENT]	
fabriksværdier? :	= fabriksvædier for et	af følgende lande:		
0 = UK (O)	5 = Frankrig	ESC1 = Irland	ESC6 = Danmark	
1 = Italien	6 = Belgien	ESC2 = OEM 1	ESC7 = Sverige	
2 = Spanien	7 = Tyskland	ESC3 = OEM 2	C	
3 = Portugal	8 = Schweiz	ESC4 = OEM 3		
4 = Holland	9 = Østrig	ESC5 = Norge		
Note: Når du har	valgt et land, vil syste	emet opsætte fabriksva	ærdierne for det valgte land.	
Gruppe setup	01 til 40	[??]+[E	NT] + [Tekst + Y + aa + bb]	+ [ENT]

NB! Gruppe numre 1 til 16	indtaste	s som 01 til 10	6 og grupperne	17 til 40 ii	ndtaste	es som ESC+17 til ES	C+40
<u>a :</u>	<u>Grupp =</u> 00 = E	<u>e type:</u> A (Ej anvendt)	Fa	brikso	nsætning for grupper	
	01 = P	A (Overfaldsa	ılarm)	G	ruppe	Type	Tillæg
	02 = B	A (Brandalarn	n)		1	13=Forbikobler	b.C
	03 = N	IA (Normal ala	arm)		2	06=Adgangsgruppe	b,C
	04 = 2	4 (24 timers g	ruppe)		3	03=Normal alarm	b,C,O
	05 = IL	J (Ind/Udgang	l gruppe)		4	03=Normalalarm	b,C,O
	06 = A	G (Adgangsg	ruppe)		5	00=Ej anvendt	а
	07 = V	K (Vibrations	kontakt)		6	00=Ej anvendt	а
	08 = T	G (Teknik gru	ppe)		7	00=Ej anvendt	а
	09 = N	IB (Nøgleboks	5)		8	00=Ej anvendt	а
	10 = R	D (Røgdetekt	or)				
	11 = N	IP (Nøglegrup	pe)				
	12 = N	IS (Nødlearun	ne)				
	13 = A	M (Anti mask))				
	10 - 7	B (Forbikoble)	/ r)				
<u>b</u> : Progr.eksempel:	= Grupp $= SC+2$ $= Til$ $B = Til$ $C = Til$ $D = Til$ $C = Til$ $D = Til$ $Grupp$ $= Til$ $Grupp$ $= SC+2$ $= SC+4$ $= SC+4$ $= SC+4$ $= SC+4$	 be tillæg, en a c (klokke) 2 = S (Shock t 3 = D (Dobbeli 4 = O(Tillad uc 5 = b (Tilkoble 6 = c (Tilkoble 7 = Chok følse 8 = d (Tilkoble deling af områ 	t følgende: test) t puls) dkobling) t i niveau B) t i niveau C) omhed (vælg en t i niveau D) åde A til gruppe åde A til gruppe åde A til gruppe åde A til gruppe en normal alarr + ZONE TEKST arm råde B tilladt de valgte værdie	n værdi im mgruppe, T + ENT + er.	ellem [→] aktiv i · 03 + I	1 og 6) område B og må udko ESC4 + B + ENT	obles.
	00				T		7000
I EKNIKERKOAE	20		(20 + ENI + a	iaaa + EN	1 + 100	DD + ENI)	7890
	aaaa	= nye teknike	erkode				
	bbbb	= nye vægte	rkode (Kun hvis	s den er al	ktivere	t under progr.kode 18	1
Gruppesløife opsætning	21		(21 ± ENT ± 2	+ ENT)			
Ci appesialia obsecuting	0	– Luk aruppe	slaife (1 lednin	a)			
	1		slejie (4 leurini)	y) Nalaifa tur	or "ku	n for DS 222"	
	1 2			e siøjie typ		11101 RS-232	0
	2			ae grupp	esiøji	e	0
	З		ervisea Loop) ekstra aruppor r	nå husson	"kun f	for RS-232"	
	5		ersua yiuppel f	pa bussel	i kuiii	101 113-232	
Dørklokken på LS udg.	22		(22 + ENT + ?	+ ENT)	"VIR	KER IKKE NÅR OMRÅDE	STYRING ER
VALGT"		?	= høitaler volu	ime ,			Q=5
	0	= Slukket (ki	un betieningsen	hed) 1 = I	avt. 9 :	= maks.	U = U
	U U						

Funktion	Progr.kod	le	Indtast		Default
RedCare afstilling	23 0 = F 1 = T	RA IL	(23 + ENT + ? + ENT)	"BENYTTES KUN I ENGLAND"	0
Vis Kundenavn	24 (betjenin X Tilbage	i gspanele e til progra	(24 + ENT) ts display viser systemnu ammeringsmenuen	immeret)	
Intern lydgiver	25 0 = L 1 = A	ydgiver fø Aktiv til fra	(25 + ENT + ? + ENT) Ilger sirene tiden akobling		0
Sireneforsinkelse på indgang	26 0 1 = T	= FRA TIL	(26 + ENT + ? + ENT)		O
Advarsel v/fejltilkobling	27 0 = I 1 = I	ndvendig ndv. & udv	(27 + ENT + ? + ENT) e lydgiver vendige lydgiver		0
Status Display	28 0 = [1 = [2 = [Display alti Display slu Display ak	(28 + ENT + ? + ENT) d TIL kkes 180 sek. efter tilkoblin ttiv i 30 sek. efter brug af l	g kode	O
Forsinkelse af Indg.alarm	29 0 = F 1 = T (Al for	FRA TIL armer akti sinkes i 30	(29 + ENT + ? + ENT) iveret ved afvigelse fra indg) sek. før telefonsenderen a	angsvejen, aktiveres)	0
PA - Reaktion	30 0 = F 1 = 7	Fuld Favs	(30 + ENT + ? + ENT)		0
Afstilling af sab. f/gruppe	31 0 1	= Bruger ł = Teknike	(31 + ENT + ? + ENT) kan afstille sabotage fra gru er skal afstille sabotage fra	pper a grupper	0
Afstiling af alarmer	33 0 1	= Bruger = Teknike	(33 + ENT + ? + ENT) kan afstille alm. alarmer r skal afstille alm. alarmer		0
PA - Afstilling	34 0 1	= Bruger = Teknike	(34 + ENT + ? + ENT) kan afstille PA r skal afstille PA		O
Gentilkobling efter alarm	35 0 1	= Gentilko = Gentilk o	(35 + ENT + ? + ENT) bling med udkobling af grup obler hele systemet	ope som forsagede alarm	0
Afbrudt alarm	36 0 1	= FRA = TIL	(36 + ENT + ? + ENT)		О

Sabotage v/frakobling 37 b (37 + ENT + ? + ENT) b 0 b FRA b 0 b 0 b FRA b C C	Funktion	Progr	.kode Indtast	Default
0 = FRA 38 (38 + ENT + ? + ENT) System sabotage 0 1 = Tekniker skal afstille system sabotage 1 = Tekniker skal afstille system sabotage 0 = Felger kan afstille system sabotage 0 = Felger kan afstille system sabotage 0 = Felger (grog_Kode 44) 0 = Felger (grog_Kode 44) 1 = Tilkobler på udgangsimer (prog_Kode 44) 2 = Tilkobler på udgangsimer (prog_Kode 44) 0 = Gentilkobler på udgangsimer (prog_Kode 44) 0 = Gentilkobler på udgangsimer (prog_Kode 44) 0 = Gentilkobler gångs 1 = Gentilkobler alugangsimer (grog_Kode 44) 0 = Ing	Sabotage v/frakobling	37	(37 + ENT + ? + ENT)	
1 - III. O System sabotage 33 (33 + ENT + ? + ENT) O 0 = Bruger kan afstille system sabotage O 1 = Tekniker skal afstille system sabotage O 1 = Tekniker skal afstille system sabotage O 1 = Tilkobler på Ugangstimer (prog.kode 44) O 1 = Tilkobler på Ugangsdøren O 3 = Med Neglekontakt via ET Indgang. O Gentilkobler på PTS tryk. 2 = Tilkobler på Ugangsdøren 3 = Gentilkobler altid O 1 = Gentilkobler 3 gange O 2 = Gentilkobler altid O 3 = Gentilkobler altid O 1 = Gentilkobler altid O 3 = Gentilkobler altid O 4 = Gentilkobler altid O 5 = 15 minuter		0	= FRA	-
System sabotage 38 (34 + NI + 7 + ENT) 9 = Bruger kan fastille system sabotage 1 = Tekniker skal atstille system sabotage 1 = Tekniker skal atstille system sabotage 0 Total tilkobling (A) 9 = Følger udgangstime (prog.kode 44) 1 = Tilkobler på udgangsdøren 3 = Med Nøglekontakt via ET indgang. Gentilkoblings indstil. 40 (40 + ENT + 7 + ENT) 0 = Gentilkobler 3 gange 2 = Gentilkobler 3 gange 3 = Gentilkobler 3 gange 4 = Gentilkobler 3 gange 3 = Gentilkobler 3 gange 3 = Gentilkobler 3 gange 3 = Gentilkobler 3 gange 4 = 10 minuter 5 = 15 minuter 4 = 10 minuter 5 = 15 minuter 5 = 15 minuter 4 = 10 minuter 5 = 15 minuter 4 = 10 Sekunder 5 = 0 sekunder 5 =	<u> </u>	1		U U
1 = Druger An absuine system sabolage 1 = Tekniker skal adsling system sabolage 0 = Falger udgangstimer (prog.kode 44) 0 = Falger udgangstimer (prog.kode 44) 0 = Tilkobler på PTS tyk. 2 = Centilkobler aldrig 1 = Gentilkobler aldrig 2 = Gentilkobler aldrig 2 = Gentilkobler aldrig 2 = Gentilkobler aldrig 3 = Gentilkobler aldrig 4 = Gentilkobler aldrig 5 = Ingen forsinkelse O 1 = (1 + ENT + ? + ENT) 0 = Ingen forsinkelse O 1 = 1.5 minuter O 3 = 3 minuter O 3 = 3 minuter O 4 = 0 minuter O 5 = 15 minuter O 6 = 20 minuter O 1 = 10 Sekunder O 2 = 20 sekunder	System sabotage	38	(38 + ENI + ? + ENI)	
Total tilkobiling (A) 39 (39 + ENT + ? + ENT) 0 Total tilkobiling (A) 0 = Falger udgangstimer (prog.kode 44) 0 1 = Tilkobiler på udgangstimer (prog.kode 44) 0 0 3 = Med Nøglekontakt via ET indgang. 0 = Gentilkobier på udgangstøren 3 = Med Nøglekontakt via ET indgang. 0 = Gentilkobier på udgangstøren 3 = Gentilkobier aldrig 1 = Gentilkobier aldrig 1 = Gentilkobier aldrig 0 = Gentilkobier aldrig 2 = Gentilkobier aldrig 0 = Gentilkobier aldrig 3 = Gentilkobier aldrig 0 = Gentilkobier aldrig 3 = Gentilkobier aldrig 0 = Gentilkobier aldrig 4 = Gentilkobier aldrig 0 = Gentilkobier aldrig 5 = Siminuter 0 1 = 1.5 minut 3 = Siminuter 0 = 1.5 minut 0 4 = 10 minuter 0 = 2.0 minuter 0 5 = 15 minuter 0 = 2.0 sekunder 0 6 = 120 sekunder 0		0	= Druger kan alstille system sabotage	0
Total tilkobling (A) 39 (39 + ENT + ? + ENT) 0 = Fileprivagangstimer (prog.kode 44) 0 1 = Tilkobler på PTS tryk. 2 2 = Tilkobler på udgangstaren 3 3 = Med Magikohtakti via ET indgang. Gentilkoblings indstil. 40 (40 + ENT + ? + ENT) 0 = Gentilkobler aldrig 1 = Gentilkobler aldrig 2 = Gentilkobler aldrig 3 = Gentilkobler aldrig 4 = Gentilkobler aldrig 5 = Ingen indrisinkelse 1 = 1.5 minut 2 = 3 minuter 3 = 5 minuter 4 = 10 minuter 5 = 1.5 minut 2 = 3 minuter 4 = 10 minuter 5 = 15 minuter 6 = 20 minuter 1 = 1.5 minuter 6 = 20 minuter 1 = 1.5 minuter 6 = 20 minuter 1 = 10 Sekunder 2 = 20 sekunder 3 <t< td=""><td></td><td>•</td><td>- Tekniker skal distille system sabolage</td><td>•</td></t<>		•	- Tekniker skal distille system sabolage	•
0 = Felger udgangstimer (prog.kode 44) O 1 = Tilkobler på PTS tyk, 2 = Tilkobler på VTS tyk, 3 = Med Neglekontakt via ET indgang. Gentilkoblings indstil. 40 0 = Gentilkobler aldrig 1 = Gentilkobler aldrig 2 = Gentilkobler aldrig 1 = Gentilkobler algrig 2 = Gentilkobler algrig 3 = Gentilkobler algrig 4 = Gentilkobler algrig 5 = Gentilkobler algrig 4 = Gentilkobler algrig 0 = Ingen forsinkelse O 1 = 1.5 minute 2 = 3 minuter 3 = 5 minuter 5 = 15 minuter 6 = 20 minuter 3 = 5 minuter 3 = 5 sekunder 4 = 10 Sekunder 5 = 10 Sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 10 sekunder 5 =	Total tilkobling (A)	39	(39 + ENT + ? + ENT)	
1 = Tilkobler på dPTS tryk. 2 = Tilkobler på dPTS tryk. 3 = Med Næglekontakt via ET indgang. Gentilkoblings indstil. 40 (40 + ENT + ? + ENT) 0 = Gentilkobler 2 gange 3 = Gentilkobler 3 digg 2 = Gentilkobler 3 gange 3 = Gentilkobler 3 gange 4 = Gentilkobler 3 gange 5 = Gentilkobler 3 gange 0 = Ingen forsinkelse 41 (41 + ENT +? + ENT) 0 = Ingen forsinkelse 1 = 1.5 minut 2 = 3 minutter 3 = 5 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 6 = 20 minutter 1 = 1.5 minut 2 = 3 minutter 3 = 5 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 6 = 20 minutter 1 = 10 Sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder		0	= Følger udgangstimer (prog.kode 44)	Ο
2 = Tilkobler på udgangsdøren 3 = Med Nøglekontakt via ET indgang. Gentilkoblings indstil. 40 (40 + ENT + ? + ENT) 0 = Gentilkobler 3 gange 0 4 = Gentilkobler 3 gange 0 1 = 1.5 minut 0 2 = 3 minutter 0 3 = 5 minutter 0 4 = 10 minutter 0 5 = 15 minutter 0 4 = 10 minutter 0 4 = 10 minutter 0 3 = 5 minutter 0 4 = 10 minutter 0 5 = 15 minutter 0 4 = 10 sekunder 0 2 = 20 sekunder 0 4 = 10 Sekunder 0 2 = 20 sekunder		1	= Tilkobler på PTS tryk.	
3 = Med Nøglekontakt via E Lindgang. Gentilkoblings indstil. 40 (40 + ENT +? + ENT) 0 = Gentilkobler 1 gang 2 = Gentilkobler 2 gange 3 = Gentilkobler 3 gange 2 = Gentilkobler 3 gange 3 = Gentilkobler 3 gange 4 = Gentilkobler 3 gange 0 = Ingen forsinkelse 0 = Ingen forsinkelse 0 = Ingen forsinkelse 0 = Ingen forsinkelse 1 = 1.5 minuter 3 = 5 minuter 4 = 10 minuter 5 = 15 minuter 6 = 20 minuter 1 = 1.5 minuter 6 = 20 minuter 1 = 1.5 minuter 6 = 20 minuter 1 = 1.5 minuter 2 = 3 sekunder 3 = 5 sekunder 6 = 20 minuter 1 = 10 Sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 3 = 30 sekunder		2	= Tilkobler på udgangsdøren	
Gentilkoblings indstil. 40 (40 + ENT + ? + ENT) 0 = Gentilkobler adrig 1 = Gentilkobler 1 gang 2 = Gentilkobler 2 gange 3 = Gentilkobler 3 gange 4 = Gentilkobler altid Sireneforsinkelse 41 4 = Gentilkobler altid 2 = 3 minutter 3 = 5 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 3 = 5 minutter 3 = 5 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 3 = 5 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 3 = 30 sekunder 4 = 10 Sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 4 = 410 sekunder 2 = 20 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder <td></td> <td>3</td> <td>= Med Nøglekontakt via ET Indgang.</td> <td></td>		3	= Med Nøglekontakt via ET Indgang.	
0 = Gentilkobler aldrig 1 = Gentilkobler aldrig 2 = Gentilkobler 3 gange 3 = Gentilkobler 3 gange 4 = Gentilkobler 3 gange 0 = Ingen forsinkelse 0 = Ingen forsinkelse 0 = Ingen forsinkelse 1 = 1.5 minut 2 = 3 minutter 3 = 5 minutter 3 = 5 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minut 2 = 3 minutter 3 = 5 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 6 = 20 minutter 1 = 10 sekunder 2 20 sekunder 3 = 30 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 6 <t< td=""><td>Gentilkoblings indstil</td><td>40</td><td>(40 + FNT + ? + FNT)</td><td></td></t<>	Gentilkoblings indstil	40	(40 + FNT + ? + FNT)	
1 = Gentilkobler 1 gang 2 = Gentilkobler 2 gange 3 = Gentilkobler 3 gange 4 = Gentilkobler altid Sireneforsinkelse 41 4 = Gentilkobler altid 0 = Ingen forsinkelse 1 = 1.5 minut 2 = 3 minutter 3 = 5 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minut 2 = 3 minutter 3 = 5 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 6 = 20 minutter 1 = 1.0 Sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 410 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 12	eenneennige maenn	0	= Gentilkobler aldrig	
2 = Gentilkobler 2 gange O 3 = Gentilkobler 3 gange O 4 = Gentilkobler 3 gange O 5 = Ingen forsinkelse O 1 = 1.5 minut O 2 = 3 minutter O 3 = 5 minutter O 4 = 10 minutter O 5 = 15 minut O 1 = 1.5 minut O 2 = 3 minutter O 4 = 10 minutter O 5 = 15 minut O 3 = 5 minuter O 4 = 10 minutter O 5 = 15 minuter O 4 = 10 minuter O 5 = 15 minuter O 4 = 10 sekunder O 4 = 45 sekunder O 4 = 45 sekunder O 4 = 45 sekunder O 5 = 60 sekunder O 4 = 45 sekunder O 5 = 60 sekunder </td <td></td> <td>1</td> <td>= Gentilkobler 1 gang</td> <td></td>		1	= Gentilkobler 1 gang	
3 = Gentilkobler 3 gange O 4 = Gentilkobler altid O Sireneforsinkelse 41 (41 + ENT + ? + ENT) O 1 = 1.5 minut 2 = 3 minutter O 3 = 5 minutter 3 = 5 minutter O 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter O 5 = 15 minutter O O = 1.5 minut 2 = 3 minutter O O O 3 = 5 minutter O O O 4 = 10 minutter O O O 5 = 15 minutter O O O 4 = 10 minutter O O O 5 = 15 minutter O O O 6 = 20 minutter O O O 1 = 10 Sekunder O O O 2 = 20 sekunder O O O O 3 = 30 sekunder O O O O 2 <t< td=""><td></td><td>2</td><td>= Gentilkobler 2 gange</td><td></td></t<>		2	= Gentilkobler 2 gange	
4 = Gentilkobler altid Sireneforsinkelse 41 (41 + ENT + ? + ENT) 0 = Ingen forsinkelse 0 1 = 1.5 minutter 3 = 5 minutter 3 = 5 minutter 4 = 10 minuter 4 = 10 minuter 5 = 15 minuter 5 = 15 minuter 0 - 1 = 1.5 minuter 0 - 2 = 3 minuter 0 - 3 = 5 minuter 0 - 4 = 10 minuter 0 - 5 = 15 minuter 0 - 4 = 10 minuter 0 - 5 = 15 minuter 0 - 6 = 20 minuter - 0 1 = 10 Sekunder 0 - 3 = 30 sekunder 0 - 4 = 45 sekunder 0 - 5 = 60 sekunder - - 6 = 120 sekunder - - 6 = 20 sekunder <		3	= Gentilkobler 3 gange	Ο
Sireneforsinkelse 41 (41 + ENT + ? + ENT) 0 0 = lngen forsinkelse 0 1 = 1.5 minute 2 = 3 minuter 3 = 5 minuter 3 = 5 minuter 3 = 5 minuter 6 = 20 minuter 5 = 15 minuter 0 1 = 1.5 minut 0 2 = 3 minuter 0 3 = 5 minuter 0 4 = 10 minuter 0 5 = 15 minuter 0 4 = 10 minuter 0 5 = 10 minuter 0 4 = 10 Sekunder 0 4 = 45 sekunder 0 5 = 60 sekunder 0 4 = 45 sekunder 0 5 = 60 sekunder 0 4 = 45 sekunder 0 5 = 60 sekunder 0 6 = 12		4	= Gentilkobler altid	
Site indivision kerse 41 = lngen forsinkelse O 0 = lngen forsinkelse O 1 = 1.5 minute 3 = 5 minuter 3 = 5 minuter 3 = 5 minuter 3 = 5 minuter 6 = 20 minuter 1 = 1.5 minut 2 (42 + ENT + ? + ENT) 1 = 1.5 minuter O O 3 = 5 minuter O O 3 = 5 minuter O O 4 = 10 minuter O O 5 = 15 minuter O O 3 = 5 minuter O O 4 = 10 minuter O O 5 = 15 minuter O O 6 = 20 minuter O O O 1 = 10 Sekunder O O O 4 = 45 sekunder O O O 5 = 00 sekunder O O O O 1 = 10 sekunder O O O O </td <td>Sironoforsinkolso</td> <td>41</td> <td>(41 · ENT · 2 · ENT)</td> <td></td>	Sironoforsinkolso	41	(41 · ENT · 2 · ENT)	
1 = 1.5 minut 2 = 3 minutter 3 = 5 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 6 = 20 minutter 1 = 1.5 minut 2 = 3 minutter 3 = 5 minuter 4 = 10 minuter 0 3 3 = 5 minuter 4 = 10 minuter 5 = 15 minuter 4 = 10 Sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 10 sekunder </td <td>Sileneiorsinkeise</td> <td>41</td> <td>= Ingen forsinkelse</td> <td>0</td>	Sileneiorsinkeise	41	= Ingen forsinkelse	0
2 = 3 minutter 3 = 5 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 6 = 20 minutter Sirenetid 42 (42 + ENT + ? + ENT) 1 = 1.5 minut 2 = 3 minuter 3 = 5 minuter 3 = 5 minuter 4 = 10 minuter 5 = 15 minuter 6 = 20 minuter 1 = 10 Sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 5 = 60 sekunder 2 = 20 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 120 sekunder </td <td></td> <td>1</td> <td>= 1.5 minut</td> <td></td>		1	= 1.5 minut	
3 = 5 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 6 = 20 minutter Sirenetid 42 (42 + ENT + ? + ENT) 1 = 1.5 minut 2 = 3 minutter 3 = 5 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 4 = 10 minutter 5 = 10 Sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 120 sekunder <td></td> <td>2</td> <td>= 3 minutter</td> <td></td>		2	= 3 minutter	
4 = 10 minutter 5 = 15 minutter Sirenetid 42 (42 + ENT + ? + ENT) 1 = 1.5 minut 0 3 = 5 minutter 0 3 = 5 minutter 0 4 = 10 minutter 0 5 = 15 minutter 0 4 = 10 minutter 0 5 = 15 minutter 0 1 = 10 Sekunder 0 2 = 20 minutter 0 1 = 10 Sekunder 0 2 = 20 sekunder 0 3 = 30 sekunder 0 4 = 45 sekunder 0 4 = 45 sekunder 0 4 = 10 sekunder 0 2 = 20 sekunder 0 3 = 30 sekunder 0 4 = 10 sekunder 0 2 = 20 sekunder 0 3 = 30 sekunder 0 4 = 45 sekunder 0 5 = 60 sekunder 0 <t< td=""><td></td><td>3</td><td>= 5 minutter</td><td></td></t<>		3	= 5 minutter	
5 = 15 minutter 6 = 20 minutter 1 = 1.5 minut 2 = 3 minutter 3 = 5 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 6 = 20 minutter 1 = 10 minutter 5 = 15 minutter 6 = 20 minutter 1 = 10 Sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 10 sekunder		4	= 10 minutter	
6 = 20 mnutter Sirenetid 42 (42 + ENT + ? + ENT) 1 = 1.5 minut 0 3 = 5 minutter 0 4 = 10 minutter 0 5 = 15 minutter 0 6 = 20 minutter 0 1 = 10 Sekunder 0 2 = 20 sekunder 0 3 = 30 sekunder 0 4 = 45 sekunder 0 5 = 60 sekunder 0 4 = 45 sekunder 0 5 = 60 sekunder 0 2 = 20 sekunder 0 3 = 30 sekunder 0 4 = 45 sekunder 0 5 = 60 sekunder 0 6 = 120 sekunder 0 6 = 120 sekunder 0 <td></td> <td>5</td> <td>= 15 minutter</td> <td></td>		5	= 15 minutter	
Sirenetid 42 (42 + ENT + ? + ENT) 1 = 1.5 minut 2 = 3 minutter 3 = 5 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 6 = 20 minutter 1 = 10 Sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 6 = 120 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 100 sekunder 6 = 100 sekunder 6 = 100 sekund		6	= 20 minutter	
1 = 1.5 minut 2 = 3 minutter 3 = 5 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 6 = 20 minutter 1 = 10 Sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 6 = 120 sekunder 1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 7 = lngen ind- & udgangstoner fra højtaler 1 = Ind-/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks. 0=5 Sabotage alarm lyd 46 (Sirenetid	42	(42 + ENT + ? + ENT)	
2 = 3 minutter O 3 = 5 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 6 = 20 minutter 1 = 10 Sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 0 4 4 = 45 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 6 = 120 sekunder 1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 0 = 10 sekunder 1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 0 sekunder 3 = 30 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 0 = logen ind- & udgangstoner fra højtaler 1 = Ind-/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks. O=5 Sabotage alarm lyd 46 (46 + ENT + ? + ENT) 1 <td></td> <td>1</td> <td>= 1.5 minut</td> <td></td>		1	= 1.5 minut	
3 = 5 minutter 4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 6 = 20 minutter Indgangstid for total tilk. 43 (43 + ENT + ? + ENT) 1 = 10 Sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 6 = 120 sekunder 1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 3 = 30 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 7 = lngen ind- & udgangstoner fra højtaler 0 = Ingen ind- & udgangstoner fra højtaler 1 = Ind-/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks. 0=5 Sabotage alarm lyd 46 (46 + ENT + ? + ENT) 1 = Lydgiver i betjeningspanel <td< td=""><td></td><td>2</td><td>= 3 minutter</td><td>0</td></td<>		2	= 3 minutter	0
4 = 10 minutter 5 = 15 minutter 6 = 20 minutter Indgangstid for total tilk. 43 4 = 10 Sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 0 4 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 6 = 120 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 3 = 30 sekunder 3 = 30 sekunder 6 = 120 sekunder 7 = Ingen ind- & udgangstoner fra højtaler 1 = Ingen ind- & udgangstoner fra højtaler 1 = Inder/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks.<		3	= 5 minutter	
S = 15 minutter 6 = 20 minutter Indgangstid for total tilk. 43 (43 + ENT + ? + ENT) 1 = 10 Sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 0 4 2 = 20 sekunder 6 = 120 sekunder 2 = 20 sekunder 2 = 20 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 3 = 30 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 120 sekunder 7 = lngen ind- & udgangstoner fra højtaler 0 = lngen ind- & udgangstoner fra højtaler 1 = Ind-/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks. O=5 Sabotage alarm lyd 46 (46 + ENT + ? + ENT) 1 <td></td> <td>4</td> <td>= 10 minutter</td> <td></td>		4	= 10 minutter	
o = 20 minutuer Indgangstid for total tilk. 43 (43 + ENT + ? + ENT) 1 = 10 Sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 102 sekunder 6 = 102 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 102 sekunder 6 = Ingen ind- & udgangstoner fra højtaler <		5	= 15 minutter	
Indgangstid for total tilk. 43 (43 + ENT + ? + ENT) 1 = 10 Sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 2 = 20 sekunder 6 = 120 sekunder 2 = 20 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 100 sekunder 6 = 100 sekunder 7 = lngen ind- & udgangstoner fra højtaler 0 = Inder/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks. 9=5 Sabotage alarm lyd 1 = Lydgiver i betjeningspanel 2 = Interne lydgiver i betjeningspa		0		
1 = 10 Sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 3 = 30 sekunder 3 = 30 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 9 = 10 sekunder 10 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 7 = lngen ind- & udgangstoner fra højtaler 0 = Ingen ind- & udgangstoner fra højtaler 1 = lnde//Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks. 0=5 Sabotage alarm lyd 46 (46 + ENT + ? + ENT) 1 = Lydgiver i betjeningspanel 2 = Interne lydgiver i betjening	Indgangstid for total tilk.	43	(43 + ENT + ? + ENT)	
2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 3 = 30 sekunder 3 = 30 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 5 = 60 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 120 sekunder 0 = Ingen ind-& udgangstoner fra højtaler n = Ind-/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks. 0 = interne lydgiver 0 i dag stilling 0 = interne lydgiver 1 = Lydgiver i betjeningspanel 0 2 = Interne og lydgiver i betjeningspanel		1	= 10 Sekunder	
3 = 30 sekunder O 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 0 = Ingen ind- & udgangstoner fra højtaler 0 = Ingen ind- & udgangstoner fra højtaler 0 = Ingen ind- & udgangstoner int højtaler 0 = Ind-/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks. 0 = interne lydgiver O 1 = Lydgiver i betjeningspanel O 2 = Interne og lydgiver O 1 = Lydgiver i betjeningspanel 2 2 = Interne og lydgiver i betjeningspanel O		2	= 20 sekunder	
4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 0 = Ingen ind- & udgangstoner fra højtaler 0 = Ingen ind- & udgangstoner fra højtaler 1 = Ind-/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks. 0=5 Sabotage alarm lyd 46 (46 + ENT + ? + ENT) 1 = Lydgiver Q 1 = Lydgiver i betjeningspanel Q 2 = Interne og lydgiver i betjeningspanel 2 = Interne og lydgiver i betjeningspanel		3	= 30 sekunder	O
S = 60 Sekunder 6 = 120 sekunder Udgangs tid for total tilk. 44 (44 + ENT + ? + ENT) 1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 0 = 120 sekunder 10 = 100 sekunder 11 = 100 sekunder 120 sekunder 0 120 sekunder		4	= 45 sekunder	
Udgangs tid for total tilk. 44 (44 + ENT + ? + ENT) 1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 10 = 10 sekunder 11 = 10 sekunder 12 = 20 sekunder 14 = 45 sekunder 15 = 60 sekunder 16 = 120 sekunder 17 = 102 sekunder 18 = 120 sekunder 19 = 100 sekunder 10 = 100 sekunder 10 = 100 sekunder 10 = Ingen ind- & udgangstoner fra højtaler 10 = Ind-/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks. 10 = Ind-/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks. 10 = interne lydgiver 1 = Lydgiver i betjeningspanel 2 = Interne og lydgiver i betjeningspanel 2 = Interne og lydgiver i betjeningspanel		5 6	= 60 Sekunder	
Udgangs tid for total tilk. 44 (44 + ENT + ? + ENT) 1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 7 = 10 sekunder 8 = 0 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 120 sekunder 0 = Ingen ind- & udgangstoner fra højtaler 0 = Ind-/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks. 0 = interne lydgiver 1 = Lydgiver i betjeningspanel 2 = Interne og lydgiver i betjeningspanel		0		
1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 10 = Ingen ind- & udgangstoner fra højtaler 11 = Ind-/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks. 11 = Lydgiver i betjeningspanel 11 = Lydgiver i betjeningspanel 21 = Interne og lydgiver i betjeningspanel	Udgangs tid for total tilk.	44	(44 + ENT + ? + ENT)	
2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 1 = lngen ind- & udgangstoner fra højtaler 0 = lngen ind- & udgangstoner fra højtaler 1 = lnd-/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks. 0 = interne lydgiver 1 = Lydgiver i betjeningspanel 2 = Interne og lydgiver i betjeningspanel	0 0	1	= 10 sekunder	
3 = 30 sekunder O 4 = 45 sekunder Sekunder 5 = 60 sekunder Sekunder 6 = 120 sekunder Sekunder 1nd- & Udgangsvolume 45 (45 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" 0 = Ingen ind- & udgangstoner fra højtaler O=5 Sabotage alarm lyd 46 (46 + ENT + ? + ENT) i dag stilling 0 = interne lydgiver 1 = Lydgiver i betjeningspanel O 2 = Interne og lydgiver i betjeningspanel		2	= 20 sekunder	
4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder Ind- & Udgangsvolume 45 (45 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" 0 = Ingen ind- & udgangstoner fra højtaler 0 n = Ind-/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks. 0=5 Sabotage alarm lyd 46 (46 + ENT + ? + ENT) i dag stilling 0 = interne lydgiver 0 1 = Lydgiver i betjeningspanel 2 = Interne og lydgiver i betjeningspanel		3	= 30 sekunder	O
5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder Ind- & Udgangsvolume 45 (45 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" 0 = Ingen ind- & udgangstoner fra højtaler n = Ind-/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks. Sabotage alarm lyd 46 (46 + ENT + ? + ENT) i dag stilling 0 = interne lydgiver 1 = Lydgiver i betjeningspanel 0 2 = Interne og lydgiver i betjeningspanel		4	= 45 sekunder	
Ind- & Udgangsvolume 45 (45 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" 0 = Ingen ind- & udgangstoner fra højtaler n = Ind-/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks. Sabotage alarm lyd 46 (46 + ENT + ? + ENT) i dag stilling 0 = interne lydgiver 1 = Lydgiver i betjeningspanel 0 2 = Interne og lydgiver i betjeningspanel		5	= 60 Sekunder	
Ind- & Udgangsvolume45(45 + ENT + ? + ENT)"VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT"0= Ingen ind- & udgangstoner fra højtalern= Ind-/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks.O=5Sabotage alarm lyd46(46 + ENT + ? + ENT)i dag stilling0= interne lydgiverO1= Lydgiver i betjeningspanel2= Interne og lydgiver i betjeningspanel		0	= 120 Sekuldel	
0 = Ingen ind- & udgangstoner fra højtaler n = Ind-/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks. Sabotage alarm lyd 46 (46 + ENT + ? + ENT) i dag stilling 0 = interne lydgiver 1 = Lydgiver i betjeningspanel 0 2 = Interne og lydgiver i betjeningspanel	Ind- & Udgangsvolume	45	(45 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅD	E STYRING ER VALGT"
n = Ind-/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks. Q=5 Sabotage alarm lyd 46 (46 + ENT + ? + ENT) i dag stilling 0 = interne lydgiver Q 1 = Lydgiver i betjeningspanel Q Interne og lydgiver i betjeningspanel		0	= Ingen ind- & udgangstoner fra højtaler	
Sabotage alarm lyd 46 (46 + ENT + ? + ENT) i dag stilling 0 = interne lydgiver 1 = Lydgiver i betjeningspanel 2 = Interne og lydgiver i betjeningspanel		n	= Ind-/Udga.tone "volumen i ht 1=lav, 9=maks.	Q=5
i dag stilling 0 = interne lydgiver 1 = Lydgiver i betjeningspanel 2 = Interne og lydgiver i betjeningspanel	Sabatago alarm lud	16	(46 · ENT · 2 · ENT)	
1 = Lydgiver i betjeningspanel 2 = Interne og lydgiver i betjeningspanel	i dag stilling	40 0	(40 + ENI + (+ ENI) - interne lydgiver	0
2 = Interne og lydgiver i betjeningspanel	i day sunny	1	= I vdgiver i betieningspanel	9
		2	= Interne og lydgiver i betjeningspanel	

Funktion:	Progr.kode	Indtast De	efault
Blokering af betjenings-	48	(48 + ENT + ? + ENT)	
panelet i indgangstiden	= 0	betjeningspanelet kan ikke bruges i indgangtiden	
	1 =	betieningspanlet kan benyttes i indgangstide	0
CSID Kode	50	(50 + ENT + nnnn + ENT)	
	nn = l	Hovedkode for fjernstyret afstilling O=i	ingen
Indstil tid og dato	51	(Dnn + ENT, Mnn + ENT, Ånn + ENT, Tnn + ENT, Mnn + EN	Г)
Tillad udkobling af	52	(52 + ENT + ? + ENT)	
sabotagegrupper	0 =	Ingen udkobling af sabotage grupper (alarm grupper)	Ο
	1 =	Udkobling af sabotage muligt	
Afbryd afstilling	53 (53	3 + ENT + ? + ENT)	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0 =	- Følger systemet (prog.kode 33)	0
	1 = 1	Bruger afstilling	
Trådløs overvågning	54	(54 + ENT + ? + ENT)	
	0 =	FRA	
(Kun RS-224 & RS-232)	1 =	TIL	0
4/6 Cifre brugerkoder	56	(56 + ENT + ? + ENT)	
	0 =	4 cifret brugerkoder	0
(Kun RS-224 & RS-232)	1 = 0	6 cifret brugerkoder	
Batteribelastnings test	57	(57 + ENT + ? + ENT)	
	0 =	FRA	
(Kun RS-224 & RS-232)	1 =	TIL	0
Sabotage LED indikation	58	(58 + ENT + ? + ENT)	
	0 = 1	Bruger kan afstille service LED i betjeningspanel	0
	1 =	l ekniker skal afstille service LED i betjeningspanel	
Sabotage sløjfe sirene	59	(59 + ENT + ? + ENT)	
	0 = 1	_ukket sløjfe	0
	1 =	Enkeltbalanceret sløjfe med 2k2.	
Ind-/Udgangs funktion	60	(60 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER V.	ALGT"
ved en B tilkobling	0 =	Normal indgangsprocedure, ind-/udgangsgrupper starter indg.	0
	1 =	Ind-/Udgangsgrupper ændres til en normal alarm gruppe	
Adgangs funktion	61	(61 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER V	ALGT"
ved en B tilkobling	0 =	Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis	~
		indgangstiden ikke er startet først	0
	1 =	Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden.	
Udgangsprocedure	62	(62 + ENT + ? + ENT)	
for B	0 =	Følger udgangstimer med lav plus tone	0
	1 = 9	Øjeblikkelig tilkobling	
	2 =	_ydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilkobling)	
	3 =	Følger udgangstimer med fuld tone	
Alarm reaktion for B	63	(63 + ENT + ? + ENT)	
	0 =	Kun lydaiver i betieninasenheden	
	1 = 1	ntern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden	0
	2 =	_okal (alle lydgivere men ingen udgange)	-
	3 =	Fuld alarm (alle lydgivere, udg. og telefonsender)	

Indgangs tid for B 64 (64 + ENT + ? + ENT) 1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 6 = 120 sekunder 2 = 20 sekunder 2 = 20 sekunder 2 = 20 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 3 = 30 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 120 sekunder 7 = 20 sekunder 6 = 120 sekunder 7 = 20 sekunder 7 = 10 sekunder 9 = 240 sekunder 1 = 10 sekunder 1 = 10 sekunder 1 = 10 sekunder 1 = 10 sekunder 7 = 10 sekunder 7 = 10 sekunder 1 = 10 sekunde	Funktion:	Progr.ko	de: Indtast	Default
1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 0 4 2 = 20 sekunder 1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 120 sekunder 7 = 60 sekunder 6 (64 ENT + ? ENT) 7 = 10 sekunder 6 (67 ENT + ? ENT) 7 = 10 sekunder 8 = 10 sekunder 9 Standard Forbikobler version uden prox. 9 9 9 = 5 dekunder 1 = 5 sekunder 2 = 4 sekunder 3 = 5 sekunder 1 = 3 sekunder 2 = 4 sekunder 3 = 5 sekunder 1 = 3 sekunder 2 = 2 sekunder <td< th=""><td>Indgangs tid for B</td><td>64</td><td>(64 + ENT + ? + ENT)</td><td></td></td<>	Indgangs tid for B	64	(64 + ENT + ? + ENT)	
2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 46 sekunder 6 = 120 sekunder 1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 6 = 120 sekunder 7 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 7 = 48CD Frib nr. 1 = ABCD Frib nr. 2 = ABCD Frib nr. 3 = 8kunder 0 = Standard Forbikobler version med prox og simple adgangskontrol Forbikobler udg. timer 68 0 = 2 sekunder 3 = 5 sekunder 3 = 5 sekunder 4 = 10 sekunder 5 = 20 sekunder 6 = 30 sekunder <t< th=""><td>0 0</td><td>1</td><td>= 10 sekunder</td><td></td></t<>	0 0	1	= 10 sekunder	
3 = 30 sekunder 0 4 = 65 sekunder 0 Udgangs tid for B 65 (65 + NT + ? + ENT) 1 = 10 sekunder 0 2 = 20 sekunder 0 3 = 30 sekunder 0 3 = 30 sekunder 0 4 = 45 sekunder 0 5 = 60 sekunder 0 6 = 102 sekunder 0 7 = 105 sekunder 0 6 (64 + ENT + ? + ENT) *VIRKER KUN NAR OMRADE STYRING ER VALGT Frb nr. 1 = ABCD Frb nr. 3 = ABCD Frb nr. 3 = ABCD Frb nr. 4 = ABCD Frb nr. 4 = 50 sekunder 0 1 = 50 sekunder 0 1 = 3 sekunder 0 2 = 4 sekunder 0 3 = 5 sekunder 0 4 = 10 sekunder 0 3 = 2 seku		2	= 20 sekunder	
4 = 45 sekunder 5 = 00 sekunder 0 = 120 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 3 = 30 sekunder 4 = 45 sekunder 6 = 10 sekunder 7 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 7 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 7 6 8 = 120 sekunder 9 = 120 sekunder 9 = 120 sekunder 9 = 5 sekunder 9 = 5 sekunder 9 = 5 sekunder 1 = 5 sekunder 0 = 5 sekunder 0 = 2 sekunder 1 = 3 sekunder 2 = 4 sekunder 2 = 4 sekunder 3 = 5 sekunder 0 = 2 sekunder 1 = 3 sekunder 2 = 4 sekunder 1 =		3	= 30 sekunder	0
5 = 60 sekunder 6 = 102 sekunder 1 = 0 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 6 = 102 sekunder 6 = 102 sekunder 6 = 102 sekunder 7 = 4 Sekunder 6 = 102 sekunder 7 = 6 Sekunder 7 = 10 Sekunder 6 = 102 sekunder 7 = 10 Sekunder 7 = 10 Sekunder 8 (64 + ENT + ? + ENT) 7 *//>VIRKER KUN NAR OMRADE STYRING ER VALOFT 7 > ABCD 7 Frb nr. 1 = ABCD 7 67 8 (67 + ENT + ? + ENT) 0 = Standard Forbikobler version uden prox. 0 = 2 Sekunder 1 = S oskunder 2 = 4 sekunder 3 = 5 oskunder 4 = 0 sekunder 5 = 20 sekunder 6 = 0 sekunder		4	= 45 sekunder	
6 = 120 sekunder Udgangs tid for B 65 1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 7 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 7 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 7 = 66 sekunder 6 (64 + ENT + ? + ENT) °///r/KCR KUM NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT Förbikobler / Områder 66 6 (67 + ENT + ? + ENT) 8 = 120 sekunder 9 = Standard Forbikobler version uden prox. 0 9 = Standard Forbikobler version uden prox. 0 1 = Stekunder 2 2 = 4 sekunder 2 3 = 50 sekunder 0 4 = 10 sekunder 0 5 = 20 sekunder 0 4 = 10 sekunder 0 6 = 20 sekunder 0 7 = 60 sekunder 0		5	= 60 sekunder	
Udgangs tid for B 65 (65 + ENT + ? + ENT) 1 10 sekunder 2 2 20 sekunder 0 3 = 30 sekunder 0 4 = 45 sekunder 0 6 = 120 sekunder 0 6 = 120 sekunder 0 6 = 120 sekunder 0 7brbikobler / Områder 66 (66 + ENT + ? + ENT) *vækær kun nåkr område Styrang ER valuar Forbikobler vision uden prox. 0 1 Forbikobler vesion uden prox. 0 1 = Forbikobler vesion uden prox. 0 0 2 sekunder 1 = Forbikobler vesion uden prox. 0 0 2 sekunder 3 = Kotkobler vesion uden prox. 0 0 2 sekunder 3 = Sekunder 0 2 sekunder 0 2 sekunder 3 = 10 sekunder 3 = 10 sekunder 0 2 sekunder 0 1 = 10 sekunder 0 1 = 10 sekunder 0 1 = So sekunder 0 1 <th></th> <th>6</th> <th>= 120 sekunder</th> <th></th>		6	= 120 sekunder	
1 = 10 sekunder 2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 5 = 60 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 120 sekunder 6 = 120 sekunder 7 = A8CD Fröhn: 1 = A8CD Fröhn: 2 = A8CD Fröhn: 3 = A8CD Fröhn: 4 = A8CD Forbikobler type 67 67 (67 + ENT + ? + ENT) 0 = Standard Forbikobler version uden prox. 0 = Standard Forbikobler version uden prox. 0 = Stander 3 = Staskunder 3 = Staskunder 3 = Staskunder 3 = Staskunder 4 = Staskunder <th>Udgangs tid for B</th> <th>65</th> <th>(65 + ENT + ? + ENT)</th> <th></th>	Udgangs tid for B	65	(65 + ENT + ? + ENT)	
2 = 20 sekunder 3 = 30 sekunder 6 = 120 sekunder Fröhn, 1 = ABCD Fröhn, 2 = ABCD Fröhn, 3 = ABCD Fröhkobler vype 67 67 67 + ENT + ? + ENT) 0 = Standard Forbikobler version med prox og simple adgangskontrol Forbikobler udg. timer 68 1 = 3 sekunder 2 = 4 sekunder 3 = 5 sekunder 3 = 5 sekunder 3 = 5 sekunder 4 = 10 sekunder 5 = 20 sekunder 6 = 30 sekunder 6 = 20 sekunder 7 = 60 sekunder 8 = 120 sekunder 9 = 240 sekunder <tr< th=""><th></th><th>1</th><th>= 10 sekunder</th><th></th></tr<>		1	= 10 sekunder	
3 = 30 sekunder 0 4 = 45 sekunder 0 5 = 60 sekunder 6 6 = 120 sekunder Forbikobler / Områder 66 (66 + ENT + ? + ENT) *virker kun vår områbe stryking er valgt" Forbikobler vige 67 (67 + ENT + ? + ENT) *virker kun vår områbe stryking er valgt" Forbikobler type 67 (67 + ENT + ? + ENT) 0 Forbikobler udg, timer 68 (68 + ENT + ? + ENT) 0 Forbikobler udg, timer 68 (68 + ENT + ? + ENT) 0 6 = 2 sekunder 9 - 2 sekunder 0 7 = 60 sekunder 0 - 3 sekunder 0 8 = 10 sekunder 0 - 4 sekunder 0 7 = 60 sekunder 0 - 5 sekunder 0 8 = 10 sekunder 0 - 10 sekunder 0 9 = 240 sekunder 0 - 11 "Udgangen i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes 0 1 - Skifter "Udg'n i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes 0 1 1 - Skifter "Udg'n i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes 0 1 1 - Skifter "Udg'n i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes 0<		2	= 20 sekunder	
4 = 45 sekunder 5 = 60 sekunder Forbikobler / Områder 66 Forbikobler / Områder 66 Frön r. 1 = ABCD Frön r. 2 = ABCD Frön r. 3 = ABCD Frön r. 4 = ABCD NBI Forbikobler er standard tildelt alle områder. Dette ændres med tasterne A, B, C og D NBI Forbikobler version uden prox. 0 = Standard Forbikobler version uden prox. 0 = Forbikobler version med prox og simple adgangskontrol Forbikobler udg. timer 68 (68 + ENT + ? + ENT) 0 = 2 sekunder 1 = 5 sekunder 2 = 4 sekunder 3 = 5 sekunder 3 = 5 sekunder 4 = 10 sekunder 5 = 20 sekunder 6 = 30 sekunder 7 = 60 sekunder 8 = 120 sekunder 9 = 240 sekunder 1 = Skitter Udgangen i forbikobler en skitter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand Ind-/Udgangs funktion 70 (70 + ENT + ? + ENT) "virker i		3	= 30 sekunder	Ο
5 = 60 sekunder Forbikobler / Områder 66 = 120 sekunder Forbikobler / Områder 66 (66 + ENT + ? + ENT) *virker kun NAR område styrining en Valigt" Forbikobler vig 67 (67 + ENT + ? + ENT) *virker kun NAR område styrining en Valigt" Forbikobler vig 67 (67 + ENT + ? + ENT) • Forbikobler vig 67 (67 + ENT + ? + ENT) • Forbikobler udg, timer 68 (68 + ENT + ? + ENT) • 0 = 5tandard Forbikobler version med prox og simple adgangskontrol • • Forbikobler udg, timer 68 (68 + ENT + ? + ENT) • • 0 = 2 sekunder • • • • 3 = 5 sekunder • • • • 4 = 10 sekunder • • • • • 69 (69 + ENT + ? + ENT) •		4	= 45 sekunder	
6 = 120 sekunder Forbikobler / Områder 66 (66 + ENT + ? + ENT) "VIRKER KUN IVÄR OMRÅDE STYRING ER VALGT" Fib nr. 1 = ABCD Frib nr. 2 = ABCD Frib nr. 3 = ABCD Frib nr. 4 = ABCD NBI Forbikoblere er standard tildelt alle områder. Dette ændres med tasterne A, B, C og D NBI Forbikobler udg. timer 67 (67 + ENT + ? + ENT) 0 = Standard Forbikobler version uden prox. Q 1 = Forbikobler version med prox og simple adgangskontrol G Forbikobler udg. timer 68 (68 + ENT + ? + ENT) Q 1 = 3 sekunder Q 4 = 0 sekunder 2 = 4 sekunder Q 4 = 10 sekunder Q 3 = 5 sekunder Q Q 2 Sekunder Q 4 = 10 sekunder S = 20 sekunder Q Q 1 = Skittler "Udg'en i forbikobleren følger den programmeret tig i progr.kode" Q 1 = Skittler "Udg'en i forbikobleren skitter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand Q 1 = Skittler "Udg'en i forbikobleren skitter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand Q 1 = Ind-/Udgangsgrupper ædres til en normal alarm gruppe <th></th> <th>5</th> <th>= 60 sekunder</th> <th></th>		5	= 60 sekunder	
Forbikobler / Områder 66 (66 + ENT + ? + ENT) "VIRKER KUN INÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" Frb nr. 2 = ABCD Frb nr. 1 = ABCD Frb nr. 3 = ABCD Frb nr. 4 = ABCD NBI Forbikoblerne er standard tildelt alle områder. Dette ændres med tasterne A, B, C og D Forbikobler type 67 (67 + ENT + ? + ENT) 0 = Standard Forbikobler version uden prox. Q 1 = Forbikobler version med prox og simple adgangskontrol Forbikobler udg. timer 68 (68 + ENT + ? + ENT) 0 = 2 sekunder Q 3 = 5 sekunder Q 4 = 10 sekunder Q 5 = 20 sekunder Q 4 = 10 sekunder Q 5 = 20 sekunder Q 6 = 30 sekunder Q 9 = 240 sekunder Q 1 = 10 "Udgangen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.Acde" Q 1 = Skittler "Udg'en i forbikobleren skitter hver gang en kode trykkes i ifrakoblet tilstand Q 1 = Skittler "Udg'en i forbikobleren skitter hver gang en kode trykkes i ifrakoblet tilstand Q 1 = Skittler "		6	= 120 sekunder	
Frb nr. 1 = ABCD Frb nr. 2 = ABCD Frb nr. 3 = ABCD Frb nr. 4 = ABCD NBI Forbikobler er er standard tildelt alle områder. Dette ændres med tasterne A, B, C og D NBI Forbikobler version unde prox. 0 1 = Forbikobler version med prox og simple adgangskontrol 66 + ENT + ? + ENT) 0 = 2 sekunder 1 = 3 sekunder 2 = 4 sekunder 3 = 5 sekunder 3 = 5 sekunder 6 = 30 sekunder 6 = 30 sekunder 6 = 30 sekunder 6 = 30 sekunder 7 = 60 sekunder 8 = 120 sekunder 9 = 240 sekunder 1 = 3 kitter "Udgine i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" 1 = 3 kitter "Udgine i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand Ind-/Udgangs funktion 70 0 = Normal indgangs procedure, ind-/udgangsgrupper starter indg.id 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normal fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normal fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først 0 = Følger udgangstimer med lav plus tone 1 = Øljeblikkelig tilikobling 2 = Lok/alo	Forbikobler / Områder	66	(66 + ENT + ? + ENT) "VIRKER KUN NÅR OMRÅDE STYRI	NG ER VALGT"
Frb nr. 2 = ABCD Frb nr. 4 = ABCD Frb nr. 4 = ABCD NBI Forbikoblerne er standard tildelt alle områder. Dette ændres med tasterne A, B, C og D Forbikobler type 67 0 = Standard Forbikobler version uden prox. 0 = 2 sekunder 1 = 3 sekunder 3 = 5 sekunder 6 = 30 sekunder 7 = 60 sekunder 8 = 120 sekunder 0 = Tid "Udgangen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" 1 = Skifter 'Udg en i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" 0 = Tid ''Udgangs procedure, ind-/udgangsrupper starter indg.tid 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først 1 =		Frb nr. 1	= ABCD	
Frb nr. 3 = ABCD Frb nr. 4 = ABCD NBI Forbikoblerne er standard tildelt alle områder. Dette ændres med tasterne A, B, C og D Forbikobler type 67 (67 + ENT + ? + ENT) 0 = Forbikobler version med prox. 0 Forbikobler udg. timer 68 (68 + ENT + ? + ENT) 0 0 = 2 sekunder 2 3 5 sekunder 2 = 4 sekunder 2 4 3 3 = 5 sekunder 0 4 = 10 sekunder 3 = 5 sekunder 0 - 69 (69 + ENT + ? + ENT) 0 = 2 sekunder 0 - 2 - 0 4 = 10 sekunder - - 0 - 0 69 (69 + ENT + ? + ENT) 0 - - 0 - 0 Forbikobler udg. type 69 (69 + ENT + ? + ENT) "VirkEr IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" 0 1 = Skiftler "Udg ing i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand - - - 0 - Ind-/Udgangsgrupper satterti mdg.id - - </th <td></td> <td>Frb nr. 2</td> <td>= ABCD</td> <td></td>		Frb nr. 2	= ABCD	
Frb nr. 4 = ABCD NBI Forbikoblerne er standard tildelt alle områder. Dette ændres med tasterne A, B, C og D Forbikobler type 67 (67 + ENT + ? + ENT) 0 = Standard Forbikobler version uden prox. O 1 = Forbikobler version med prox og simple adgangskontrol Forbikobler udg. timer 68 (68 + ENT + ? + ENT) 0 = 2 sekunder 2 = 4 sekunder 3 = 5 sekunder 3 = 5 sekunder 6 30 sekunder 7 = 60 sekunder 8 = 120 sekunder 9 = 240 sekunder 1 = Skifter "Udgangen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.koder" O 1 = Skifter "Udgang i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet ülstand O 1 = Skifter "Udgangs groedure, ind-/udgangsgrupper starter indg.tid O 1 = Ind-/Udgangsgrupper ændres til en normal alarm gruppe O Adgangs funktion ved en C tilkobling 71 (71 + ENT + ? + ENT) virker inkre Når område stryreing er vaLcsr* ved en C tilkobling 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangsfueni ikke er start		Frb nr. 3	= ABCD	
NBI Forbikobler er standard tildelt alle områder. Dette ændres med tasterne A, B, C og D Forbikobler type 67 (67 + ENT + ? + ENT) 0 = Standard Forbikobler version med prox og simple adgangskontrol Forbikobler udg. timer 68 (68 + ENT + ? + ENT) 0 = 2 sekunder 1 = 3 sekunder 2 = 4 sekunder 3 = 5 sekunder 4 = 10 sekunder 6 = 30 sekunder 6 = 30 sekunder 6 = 30 sekunder 7 = 60 sekunder 8 = 120 sekunder 9 = 240 sekunder 0 = Tid "Udgangen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" 0 = Tid "Udgangen i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand Ind-/Udgangs funktion ved en C tilkobling 70 (70 + ENT + ? + ENT) "virker inker index ake områdes styrnike Er vaLor" Ved en C tilkobling 71 (71 + ENT + ? + ENT) "virker inker index ake områdes styrnike Er vaLor" Ved en C tilkobling 71 (71 + ENT + ? + ENT) "virker inker index ake områdes styrnike Er vaLor" Ved en C tilkobling 71 <th></th> <th>Frb nr. 4</th> <th>= ABCD</th> <th></th>		Frb nr. 4	= ABCD	
Forbikobler type 67 (67 + ENT + ? + ENT) Q 0 = Standard Forbikobler version uden prox. Q Q Forbikobler udg. timer 68 (68 + ENT + ? + ENT) Q 0 = 2 sekunder (8 + ENT + ? + ENT) Q 1 = 3 sekunder 2 = 4 sekunder 2 = 4 sekunder Q 4 = 10 sekunder Q 6 = 30 sekunder Q 6 = 30 sekunder Q 7 = 60 sekunder Q 8 = 120 sekunder Q 9 = 240 sekunder Q 1 = Skifter "Udgen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" Q 1 = Skifter "Udgen i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand Q Ind-/Udgangs funktion 70 (70 + ENT + ? + ENT) "virker inkke NÅr OMRÅDE Styrinke Er VALGT" ved en C tilkobling 0 = Aktivering af adgangsgrupper ændres til en normal alarm gruppe Q Adgangs funktion 71 (71 + ENT + ? + ENT) "virker inkre NÅr OMRÅDE Styrinke Er VALGT" Ved en C tilkobling = Adgangsgrupper ændres til en ind-/u		NB! Forbik	oblerne er standard tildelt alle områder. Dette ændres med tasterne A	A, B, C og D
0 = Standard Forbikobler version uden prox. 0 1 = Forbikobler version med prox og simple adgangskontrol Forbikobler udg. timer 68 (68 + ENT + ? + ENT) 0 = 2 sekunder 2 = 4 sekunder 2 = 4 sekunder 3 = 5 sekunder 2 = 4 sekunder 3 = 5 sekunder 4 = 10 sekunder 5 = 20 sekunder 6 = 30 sekunder 7 = 60 sekunder 8 = 120 sekunder 9 = 240 sekunder 0 = Tid "Udgangen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" 1 = Skifter "Udgen i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand O Ind-/Udgangs funktion ved en C tilkobling 70 (70 + ENT + ? + ENT) "virkker ikke når omrÅbe styrning er val.er" ved en C tilkobling 71 (71 + ENT + ? + ENT) "virkker ikke når omrÅbe styrning er val.er" ved en C tilkobling 71 (71 + ENT + ? + ENT) "virker ikke når omrÅbe styrning er val.er" ved en C tilkobling 72 (72 + ENT + ? + ENT) "virker ikke når omrÅbe styrning er val.er" ved en C tilkobling = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udg	Forbikobler type	67	(67 + ENT + ? + ENT)	
1 = Forbikobler version med prox og simple adgangskontrol Forbikobler udg. timer 68 (68 + ENT + ? + ENT) 0 = 2 sekunder 1 = 3 sekunder 2 = 4 sekunder 3 = 5 sekunder 0 = 0 sekunder 0 = 20 sekunder 0 = 20 sekunder 0 = 20 sekunder 0 = 10 sekunder 0 = 10 sekunder 0 = 10 sekunder 1 = 0 sekunder 2 = 0 sekunder 3 = 5 sekunder 0 = Tid 'Udgangen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" 0 = Tid 'Udg'en i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand Ind-/Udgangs funktion ved en C tilkobling 70 1 = Skifter "Udg'en i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i ndgangsfrupper ændres til en normal alarm gruppe Adgangs funktion ved en C tilkobling 71 1 = Adgangsgrupper ændres til en normal alarm gruppe Adgangsfunktion ved en C tilkobling 1 1 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normall fuld alarm hvis indgangsti		0	= Standard Forbikobler version uden prox.	0
Forbikobler udg. timer 68 (68 + ENT + ? + ENT) 0 = 2 sekunder 1 = 3 sekunder 2 = 4 sekunder 3 = 5 sekunder 3 = 5 sekunder 3 = 5 sekunder 3 = 5 sekunder 6 = 30 sekunder 6 = 30 sekunder 7 = 60 sekunder 8 = 120 sekunder 9 = 240 sekunder 1 = Skitter "Udgangen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" O 1 = Skitter "Udgen i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand O Ind-/Udgangs funktion ved en C tilkobling 70 (70 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" ved en C tilkobling O 1 = Ind-/Udgangsgrupper ændres til en normal alarm gruppe O Adgangs funktion ved en C tilkobling 71 (71 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" ved en C tilkobling 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet forst O 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. <th></th> <th>1</th> <th>= Forbikobler version med prox og simple adgangskontrol</th> <th></th>		1	= Forbikobler version med prox og simple adgangskontrol	
0 = 2 sekunder 1 = 3 sekunder 2 = 4 sekunder 3 = 5 sekunder 4 = 10 sekunder 5 = 20 sekunder 6 = 30 sekunder 7 = 60 sekunder 8 = 120 sekunder 9 = 240 sekunder 0 = Tid "Udgen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" 0 = Tid "Udgen i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand Ind-/Udgangs funktion ved en C tilkobling 70 0 = Aktivering af adgangsgrupper ændres til en normal alarm gruppe Adgangs funktion ved en C tilkobling 71 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først O 1 = Adgangsgrupper ændres til en	Forbikobler udg. timer	68	(68 + ENT + ? + ENT)	
1 = 3 sekunder 2 = 4 sekunder 3 = 5 sekunder 4 = 10 sekunder 5 = 20 sekunder 6 = 30 sekunder 7 = 60 sekunder 8 = 120 sekunder 9 = 240 sekunder 7 = 60 sekunder 8 = 120 sekunder 9 = 240 sekunder 0 = Tid "Udgangen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" O 1 = Skifter "Udg'en i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand O Ind-/Udgangs funktion ved en C tilkobling 70 (70 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" Ved en C tilkobling 0 = Normal indgangs procedure, ind-/udgangsgrupper starter indg.tid O 1 = Attivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først O 1 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først O 1 = Følger udgangstimer med lav plus tone O 2 = Lydløs tilkobling (Betj, bipper ved tilkobling) E Følger udgangstimer med fuld tone		0	= 2 sekunder	
2 = 4 sekunder 3 = 5 sekunder 4 = 10 sekunder 5 = 20 sekunder 6 = 30 sekunder 7 = 60 sekunder 8 = 120 sekunder 9 = 240 sekunder 9 = 240 sekunder 9 = 240 sekunder 0 = Tid "Udgangen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" 1 = Skifter "Udg'en i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand Ind-/Udgangs funktion ved en C tilkobling 70 71 (71 + ENT + ? + ENT) 9 = Adgangsgrupper ændres til en normal alarm gruppe Adgangs funktion ved en C tilkobling 71 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. Udgangsprocedure for C 72 0 = Følger udgangstimer med lav plus tone 0 = Følger udgangstimer med lav plus tone 1 = Skigter udgangstimer med fuld tone Alarm reaktion for C 73 (73 + ENT + ? + ENT) 0 <td></td> <td>1</td> <td>= 3 sekunder</td> <td></td>		1	= 3 sekunder	
3 = 5 sekunder O 4 = 10 sekunder 5 5 = 20 sekunder 6 6 = 30 sekunder 7 = 60 sekunder 8 = 120 sekunder 9 = 240 sekunder 9 = 240 sekunder 9 = 240 sekunder 9 = 240 sekunder 0 = Tid "Udgangen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" 0 = Skifter "Udg'en i forbikobleren følger den programmeret i frakoblet tilstand Ind-/Udgangs funktion ved en C tilkobling 70 0 = Normal indgangs procedure, ind-/udgangsgrupper starter indg.tid 0 = Normal indgangs procedure, ind-/udgangsgrupper starter indg.tid 1 = Ind-/Udgangsgrupper ændres til en normal alarm gruppe Adgangs funktion ved en C tilkobling 71 (71 + ENT + ? + ENT) "virkker kike okik okike er val.etr" Ved en C tilkobling 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først O 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. O 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden		2	= 4 sekunder	_
4 = 10 sekunder 5 = 20 sekunder 6 = 30 sekunder 7 = 60 sekunder 8 = 120 sekunder 9 = 240 sekunder 9 = 240 sekunder 1 = Tid "Udgangen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" O 1 = Skifter "Udg'en i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand O Ind-/Udgangs funktion ved en C tilkobling 70 (70 + ENT + ? + ENT) "virkær ikke Når OMRÅDE STYRING ER VALGT" Adgangs funktion ved en C tilkobling 0 = Normal indgangs procedure, ind-/udgangsgrupper starter indg.tid O 1 = Normal indgangs procedure, ind-/udgangsgrupper som normal trul alarm funder O 1 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først O 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. O 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. 1 = Følger udgangstime		3	= 5 sekunder	0
5 = 20 sekunder 6 = 30 sekunder 7 = 60 sekunder 8 = 120 sekunder 9 = 240 sekunder 0 = Tid "Udgangen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" 0 = Skifter "Udg'en i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand Ind-/Udgangs funktion ved en C tilkobling 70 0 = Normal indgangs procedure, ind-/udgangsgrupper starter indg.tid 0 = Normal indgangs procedure, ind-/udgangsgrupper som normal alarm gruppe Adgangs funktion ved en C tilkobling 71 (71 + ENT + ? + ENT) "virker ikke Når OMRÅDE styrking ER VALGT" Adgangsfunktion ved en C tilkobling 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først 0 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. 0 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. 0 1		4	= 10 sekunder	
b = 30 sekunder 7 = 60 sekunder 8 = 120 sekunder 9 = 240 sekunder Forbikobler udg. type 69 (69 + ENT + ? + ENT) 0 = Tid "Udgangen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" O 1 = Skifter "Udg'en i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand O Ind-/Udgangs funktion ved en C tilkobling 70 (70 + ENT + ? + ENT) "virkker ikke NÅR OMRÅDE STYRING ER VALET" Adgangs funktion ved en C tilkobling 71 (71 + ENT + ? + ENT) "virkker ikke NÅR OMRÅDE STYRING ER VALET" Ved en C tilkobling 0 = Aktivering af adgangsgrupper ændres til en normal alarm gruppe O Adgangs funktion ved en C tilkobling 71 (71 + ENT + ? + ENT) "virkker ikke NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" Ved en C tilkobling 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normal tild alarm hvis indgangstiden ikke er startet først O 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. O 1 = Følger udgangstimer med lav plus tone O 1 = Øjeblikkelig tilkobling E kun lydgiver i betjeningsenheden O 1 = Fø		5	= 20 sekunder	
7 = 60 sekunder 8 = 120 sekunder 9 = 240 sekunder Forbikobler udg. type 69 (69 + ENT + ? + ENT) 0 =Tid "Udgangen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" O 1 = Skifter "Udg'en i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand O Ind-/Udgangs funktion ved en C tilkobling 70 (70 + ENT + ? + ENT) "virkker ikke NÅR omRÅDE STYRING ER VALGT" 0 = Normal indgangs procedure, ind-/udgangsgrupper starter indg.tid O 1 = Ind-/Udgangsgrupper ændres til en normal alarm gruppe Adgangs funktion ved en C tilkobling 71 (71 + ENT + ? + ENT) "virkker ikke NÅR omRÅDE STYRING ER VALGT" Ved en C tilkobling 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normal tild alarm hvis indgangstiden ikke er startet først O 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. Udgangsprocedure for C 72 (72 + ENT + ? + ENT) 0 = Følger udgangstimer med lav plus tone O 1 = Uydløs tilkobling 2 2 = Lydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilkobling) 3 3 = Følger udgangstimer me		6	= 30 sekunder	
a = 120 sekunder 9 = 240 sekunder Forbikobler udg. type 69 (69 + ENT + ? + ENT) 0 =Tid "Udgangen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" 0 1 = Skifter "Udg'en i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand 0 Ind-/Udgangs funktion ved en C tilkobling 70 (70 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" Adgangs funktion ved en C tilkobling 0 = Normal indgangs procedure, ind-/udgangsgrupper starter indg.tid 0 Adgangs funktion ved en C tilkobling 71 (71 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" Ved en C tilkobling 0 = Aktivering af adgangsgrupper andres til en normal alarm gruppe 0 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. 0 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. Udgangsprocedure for C 72 (72 + ENT + ? + ENT) 0 = Følger udgangstimer med lav plus tone 0 1 = Øjeblikkelig tilkobling 0 2 = Lydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilkobling) 3 3 = Følger udgangstimer med ful		/	= 60 Sekunder	
Forbikobler udg. type 69 (69 + ENT + ? + ENT) 0 =Tid "Udgangen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" O 1 = Skifter "Udg'en i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand O Ind-/Udgangs funktion ved en C tilkobling 70 (70 + ENT + ? + ENT) "VirkER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" Adgangs funktion ved en C tilkobling 0 = Normal indgangs procedure, ind-/udgangsgrupper starter indg.tid O Adgangs funktion ved en C tilkobling 71 (71 + ENT + ? + ENT) "virkER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" Ved en C tilkobling 0 = Aktivering af adgangsgrupper ændres til en normal alarm gruppe O Adgangsprocedure for C 72 (72 + ENT + ? + ENT) "virkER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først O 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. O 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. O 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. O 1 = Adgangsgrupper ved tilkobling E E		8	= 120 Sekunder	
Forbikobler udg. type 69 (69 + ENT + ? + ENT) 0 =Tid "Udgangen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" 0 1 = Skifter "Udg'en i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand 0 Ind-/Udgangs funktion ved en C tilkobling 70 (70 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" 0 = Normal indgangs procedure, ind-/udgangsgrupper starter indg.tid 0 1 = Ind-/Udgangsgrupper ændres til en normal alarm gruppe Adgangs funktion ved en C tilkobling 71 (71 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først 0 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. 0 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. 0 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. 0 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. 0 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. 0 1 = Følger udgangstimer med lav plus tone 0		9		
0 =Tid "Udgangen i forbikobleren følger den programmeret tid i progr.kode" O 1 = Skifter "Udg'en i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand O Ind-/Udgangs funktion ved en C tilkobling 70 (70 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" 0 = Normal indgangs procedure, ind-/udgangsgrupper starter indg.tid O 1 = Ind-/Udgangsgrupper ændres til en normal alarm gruppe Adgangs funktion ved en C tilkobling 71 (71 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" Ved en C tilkobling 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først O 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. O 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. Udgangsprocedure for C 72 (72 + ENT + ? + ENT) 0 = Følger udgangstimer med lav plus tone O 1 = Øjeblikkelig tilkobling O 2 = Lydløs tilkobling O 3 = Følger udgangstimer med fuld tone O 1 = Intern lydgiver i betjeningsenheden O 1	Forbikobler udg. type	69	(69 + ENT + ? + ENT)	
tid i progr.kode" O 1 = Skifter "Udg'en i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand Ind-/Udgangs funktion ved en C tilkobling 70 (70 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" Adgangs funktion ved en C tilkobling 0 = Normal indgangs procedure, ind-/udgangsgrupper starter indg.tid O Adgangs funktion ved en C tilkobling 71 (71 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" Ved en C tilkobling 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først O 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. O Udgangsprocedure for C 72 (72 + ENT + ? + ENT) 0 = Følger udgangstimer med lav plus tone O 1 = Øjeblikkelig tilkobling O 2 = Lydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilkobling) O 3 = Følger udgangstimer med fuld tone O Alarm reaktion for C 73 (73 + ENT + ? + ENT) 0 = Kun lydgiver i betjeningsenheden O 1 = Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden O 2 = Lokal (alle lydgi		0	=Tid "Udgangen i forbikobleren følger den programmeret	
1 = Skifter "Udg'en i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes i frakoblet tilstand Ind-/Udgangs funktion ved en C tilkobling 70 (70 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" Normal indgangs procedure, ind-/udgangsgrupper starter indg.tid 0 = Normal indgangs procedure, ind-/udgangsgrupper starter indg.tid 0 Adgangs funktion 71 (71 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" 0 Adgangs funktion 71 (71 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" 0 ved en C tilkobling 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først 0 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. 0 Udgangsprocedure for C 72 (72 + ENT + ? + ENT) 0 1 = Følger udgangstimer med lav plus tone 0 1 1 = Øjeblikkelig tilkobling 2 = Lydløs tilkobling 0 2 = Lydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilkobling) 3 = Følger udgangstimer med lav plus tone 0 1 = Øjeblikkelig tilkobling 2 = Lydløs tilkobling 0 2 2 = Lydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilko			tid i progr.kode"	0
i frakoblet tilstand Ind-/Udgangs funktion 70 (70 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" ved en C tilkobling 0 = Normal indgangs procedure, ind-/udgangsgrupper starter indg.tid 0 Adgangs funktion 71 (71 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" Ved en C tilkobling 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normal alarm gruppe 1 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først 0 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. Udgangsprocedure for C 72 (72 + ENT + ? + ENT) 0 = Følger udgangstimer med lav plus tone 0 1 = Øjeblikkelig tilkobling 0 = Alarm reaktion for C 73 0 = Kun lydgiver i betjeningsenheden 0 1 1 = Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden 0 2 = Lokal (alle lydgivere, udga. og telefonsender) 0		1	= Skifter "Udg'en i forbikobleren skifter hver gang en kode trykkes	
Ind-/Udgangs funktion ved en C tilkobling 70 (70 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" Adgangs funktion ved en C tilkobling 0 = Ind-/Udgangsgrupper ændres til en normal alarm gruppe 0 Adgangs funktion ved en C tilkobling 71 (71 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" Ved en C tilkobling 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først 0 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. 0 Udgangsprocedure for C 72 (72 + ENT + ? + ENT) 0 = Følger udgangstimer med lav plus tone 0 1 = Øjeblikkelig tilkobling 0 2 = Lydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilkobling) 0 3 = Følger udgangstimer med fuld tone 0 Alarm reaktion for C 73 (73 + ENT + ? + ENT) 0 = Kun lydgiver i betjeningsenheden 0 1 = Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden 0 2 = Lokal (alle lydgivere men ingen udgange) 0 3 = Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender) 0			i frakoblet tilstand	
ved en C tilkobling 0 = Normal indgangs procedure, ind-/udgangsgrupper starter indg.tid 0 Adgangs funktion 71 (71 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" ved en C tilkobling 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først 0 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. 0 Udgangsprocedure for C 72 (72 + ENT + ? + ENT) 0 = Følger udgangstimer med lav plus tone 0 1 = Øjeblikkelig tilkobling 0 = Følger udgangstimer med fuld tone Alarm reaktion for C 73 (73 + ENT + ? + ENT) 0 0 = Kun lydgiver i betjeningsenheden 0 1 = Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden 0 2 = Lokal (alle lydgivere men ingen udgange) 3 3 = Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender) 0	Ind-/Udgangs funktion	70	(70 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING	GER VALGT"
1 = Ind-/Udgangsgrupper ændres til en normal alarm gruppe Adgangs funktion 71 (71 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" ved en C tilkobling 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først O 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. Udgangsprocedure for C 72 (72 + ENT + ? + ENT) 0 = Følger udgangstimer med lav plus tone O 1 = Øjeblikkelig tilkobling O 2 = Lydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilkobling) O 3 = Følger udgangstimer med fuld tone Alarm reaktion for C 73 (73 + ENT + ? + ENT) 0 = Kun lydgiver i betjeningsenheden 1 = Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden 2 = Lokal (alle lydgivere men ingen udgange) 3 = Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender)	ved en C tilkobling	0	= Normal indgangs procedure, ind-/udgangsgrupper starter indg.tid	0
Adgangs funktion 71 (71 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" ved en C tilkobling 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først O 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. O Udgangsprocedure for C 72 (72 + ENT + ? + ENT) 0 = Følger udgangstimer med lav plus tone O 1 = Øjeblikkelig tilkobling O 2 = Lydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilkobling) O 3 = Følger udgangstimer med fuld tone O Alarm reaktion for C 73 (73 + ENT + ? + ENT) 0 = Kun lydgiver i betjeningsenheden O 1 = Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden O 2 = Lokal (alle lydgivere men ingen udgange) O 3 = Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender) O	5	1	= Ind-/Udgangsgrupper ændres til en normal alarm gruppe	
Adgangs funktion 71 (71 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRING ER VALGT" ved en C tilkobling 0 = Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet først O 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. Udgangsprocedure for C 72 (72 + ENT + ? + ENT) 0 = Følger udgangstimer med lav plus tone O 1 = Øjeblikkelig tilkobling O 2 = Lydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilkobling) O 3 = Følger udgangstimer med fuld tone O Alarm reaktion for C 73 (73 + ENT + ? + ENT) 0 = Kun lydgiver i betjeningsenheden O 1 = Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden O 2 = Lokal (alle lydgivere men ingen udgange) O 3 = Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender) O				
ved en C tilkobling0= Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm hvis indgangstiden ikke er startet førstO1= Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden.Udgangsprocedure for C72(72 + ENT + ? + ENT) 00= Følger udgangstimer med lav plus toneO1= Øjeblikkelig tilkobling 2= Lydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilkobling) 3O3= Følger udgangstimer med fuld toneOAlarm reaktion for C73(73 + ENT + ? + ENT) 0O0= Kun lydgiver i betjeningsenheden 1I = Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden 2O2= Lokal (alle lydgivere men ingen udgange) 3= Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender)	Adgangs funktion	71	(71 + ENT + ? + ENT) "VIRKER IKKE NÅR OMRÅDE STYRIN	G ER VALGT"
indgangstiden ikke er startet først O 1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. Udgangsprocedure for C 72 (72 + ENT + ? + ENT) 0 = Følger udgangstimer med lav plus tone O 1 = Øjeblikkelig tilkobling O 2 = Lydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilkobling) O 3 = Følger udgangstimer med fuld tone Alarm reaktion for C 73 (73 + ENT + ? + ENT) 0 = Kun lydgiver i betjeningsenheden 1 = Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden 2 = Lokal (alle lydgivere men ingen udgange) 3 = Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender)	ved en C tilkobling	0	= Aktivering af adgangsgrupper giver som normalt fuld alarm	hvis
1 = Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter indgangstiden. Udgangsprocedure for C 72 (72 + ENT + ? + ENT) 0 = Følger udgangstimer med lav plus tone O 1 = Øjeblikkelig tilkobling O 2 = Lydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilkobling) O 3 = Følger udgangstimer med fuld tone Alarm reaktion for C 73 (73 + ENT + ? + ENT) 0 = Kun lydgiver i betjeningsenheden 1 = Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden 2 = Lokal (alle lydgivere men ingen udgange) 3 = Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender)	C C		indgangstiden ikke er startet først	Ο
Udgangsprocedure for C 72 (72 + ENT + ? + ENT) O 0 = Følger udgangstimer med lav plus tone O 1 = Øjeblikkelig tilkobling O 2 = Lydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilkobling) O 3 = Følger udgangstimer med fuld tone O Alarm reaktion for C 73 (73 + ENT + ? + ENT) 0 = Kun lydgiver i betjeningsenheden O 1 = Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden O 2 = Lokal (alle lydgivere men ingen udgange) O 3 = Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender) O		1	= Adgangsgrupper ændres til en ind-/udgangsgrupper der starter ind	lgangstiden.
Udgangsprocedure for C 72 (72 + ENT + ? + ENT) 0 = Følger udgangstimer med lav plus tone • 1 = Øjeblikkelig tilkobling • 2 = Lydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilkobling) • 3 = Følger udgangstimer med fuld tone • Alarm reaktion for C 73 (73 + ENT + ? + ENT) 0 = Kun lydgiver i betjeningsenheden • 1 = Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden • 2 = Lokal (alle lydgivere men ingen udgange) • 3 = Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender) •				
0 = Følger udgangstimer med lav plus tone O 1 = Øjeblikkelig tilkobling O 2 = Lydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilkobling) O 3 = Følger udgangstimer med fuld tone Alarm reaktion for C 73 (73 + ENT + ? + ENT) 0 = Kun lydgiver i betjeningsenheden 1 = Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden 2 = Lokal (alle lydgivere men ingen udgange) 3 = Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender)	Udgangsprocedure for C	72	(72 + ENT + ? + ENT)	
1 = Øjeblikkelig tilkobling 2 = Lydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilkobling) 3 = Følger udgangstimer med fuld tone Alarm reaktion for C 73 (73 + ENT + ? + ENT) 0 = Kun lydgiver i betjeningsenheden 1 = Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden 2 = Lokal (alle lydgivere men ingen udgange) 3 = Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender)		0	= Følger udgangstimer med lav plus tone	O
2 = Lydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilkobling) 3 = Følger udgangstimer med fuld tone Alarm reaktion for C 73 (73 + ENT + ? + ENT) 0 = Kun lydgiver i betjeningsenheden 1 = Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden 2 = Lokal (alle lydgivere men ingen udgange) 3 = Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender)		1	= Øjeblikkelig tilkobling	
Alarm reaktion for C 73 (73 + ENT + ? + ENT) 0 = Kun lydgiver i betjeningsenheden 1 = Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden 2 = Lokal (alle lydgivere men ingen udgange) 3 = Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender)		2	= Lydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilkobling)	
Alarm reaktion for C 73 (73 + ENT + ? + ENT) 0 = Kun lydgiver i betjeningsenheden 1 = Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden 2 = Lokal (alle lydgivere men ingen udgange) 3 = Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender)		პ	= røiger udgangstimer med tuld tone	
0= Kun lydgiver i betjeningsenheden1= Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden2= Lokal (alle lydgivere men ingen udgange)3= Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender)	Alarm reaktion for C	73	(73 + ENT + ? + ENT)	
1= Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenhedenO2= Lokal (alle lydgivere men ingen udgange)3= Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender)		0	= Kun lydgiver i betjeningsenheden	
 2 = Lokal (alle lydgivere men ingen udgange) 3 = Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender) 		1	= Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden	0
3 = Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender)		2	= Lokal (alle lydgivere men ingen udgange)	
		3	= Fuld alarm (alle lydgivere, udga. og telefonsender)	

Funktion:	Pro	nar kode: Indtast	Default
Indoanos tid for C	74	$(74 \pm \text{FNT} \pm 2 \pm \text{FNT})$	Delault
inugangs tu tor c	1	-10 sekunder	
	ו ר	= 20 solunder	
	2	= 20 sekunder	0
	J ⊿	= 30 sekunder	9
	5	= 40 sekunder	
	6	= 120 sekunder	
	0		
Udgangs tid for C	75	(75 + ENT + ? + ENT)	
	1	= 10 sekunder	
	2	= 20 sekunder	
	3	= 30 sekunder	0
	4	= 45 sekunder	_
	5	= 60 sekunder	
	6	= 120 sekunder	
Udgangsprocedure for D	76	(76 + ENT + ? + ENT)	
	0	= Følger udgangstimer med lav plus tone	0
	1	= Øjeblikkelig tilkobling	
	2	 Lydløs tilkobling (Betj. bipper ved tilkobling) 	
	3	= Følger udgangstimer med fuld tone	
Alarm reaktion for D	77	(77 + ENT + ? + ENT)	
	0	= Kun lydgiver i betjeningsenheden	
	1	= Intern lydgiver og lydgiver i betjeningsenheden	0
	2	= Lokal (alle lydgivere men ingen udgange)	
	3	= Fuld alarm (alle lydgivere, udga.og telefonsender)	
Indgangs tid for D	78	(78 + ENT + ? + ENT)	
		1 = 10 sekunder	
	2	= 20 sekunder	_
	3	= 30 sekunder	0
	4	= 45 sekunder	
	5	= 60 sekunder	
	6	= 120 sekunder	
	70		
Udgangs tid for D	/9	(79 + ENI + ? + ENI)	
	1	= 10 sekunder	
	2	= 20 sekunder	0
	3	= 30 sekunder	O
	4	= 45 sekunder	
	5	= 60 sekunder	
	6	= 120 sekunder	
Forbikobler dørklokke	80	$(80 \pm \text{ENT} \pm 2 \pm \text{ENT})$	
	00	- Darklokke funktion ERA	0
	1	= Dørklokke funktion TII	•
	-		
Udgang 1	81	(81 + ENT + ?? + ENT)	
Hvor "?" er en af de følge	ende	signaltyper:	
00 Sirene		13 Puls ved frakobling 26 Puls v/tilk. 1	
01 Ind-/udgangstid		14 B-Alarm Verificeret alarm 27 Puls v/tilk. 2	
02 Aktiveret lampe		15 Totalt tilkoblet 28 Puls v/tilk. 3	
03 Aktiv når tilkoblet		16 Totalt frakoblet 29 Puls v/tilk. 4	
04 Shock detektor afstil	ling	Mulige options i et flerbruger system: 30 Puls v/frak. 1	
05 Gå-test		17 System Alarm 31 Puls v/frak. 2	
06 Klar lampe		18Sirene område A32Puls v/frak. 3	
07 24 timers alarm		19Sirene område B33Puls v/frak. 4	
08 Strobe		20 Sirene område C	
09 Røg detektor afstillin	g	21 Sirene område D	
10 Fransk sirene test		22 Blitzlampe område A	
11 Tilk. signal på blitz u	dga.	23 Blitzlampe område B	
12 Puls ved tilkobling		24 Blitzlampe omrade C	
		25 Biltziampe område D	O-0 Sirona

RS-216, RS-224 & RS-232 Kabling & Programmerings Guide

Funktion:	Progr.ko	de: Indtast	Default
Udgang 2.	82	(82 + ENT + ? + ENT)	
ougung 2,	02	Se progr.kode 81 for signaltyper.	
			Q= 8-Strobe
Udgang 3	83	(83 + ENT + ? + ENT)	
99 -		Se progr.kode 81 for signaltyper.	
			O= 3-Aktiv når tilkoblet
Udgang 4	84	(84 + ENT + ? + ENT)	
(Kun BS 222)		Se progr.kode 81 for signaltyper.	
(Rull R3-232)			O= 1-Ind/udgangstid
Afstilling af indbrud	85	(85 + ENT + ? + ENT)	
	0	= Følger bruger- eller tekniker afstilling	0
	1	= Følger sirenetiden	
Forlænget indgangs tid	86	(86 + ENT + ? + ENT)	_
	0	= FRA	0
	1	= TIL (ikke anbefalet i U.K.)	
PA funktion pa	8/	(87 + ENI + ? + ENI)	0
betjeningspanel	0		0
	1	= 1 IL	
D Alexine	00		
B-Alarm	89	(89 + ENI + ? + ENI)	0
(Alarmverifikation)	0	= FKA	
	1	= IIL (progr.kode 35 – tørste kredsløb ude i	ukning skal være muliggjort)
Hondoless log	00	(00 · ENT · 2 · ENT)	
Hændelses log	90	(90 + ENI + ? + ENI)	
	1	= So tidligere bændelser	
	3	= Se seneste bændelser	
	3	= Se selleste liælidelsel	
	0	= I dogle pliller tændi/slukket	
		= Afbrud Imening	
	ESC	 Skift imellem tid/dato display 	
		- Skilt intellerit ilu/dato display	
Test af udgang 1	91	(91 + FNT)	
root al adgalig i	01	Udgang 1 aktiveres, tryk ESC eller ENT for	at afslutte testen.
	••		
Test af udgang 2	92	(92 + ENI)	
		Udgang 2 aktiveres, tryk ESC eller ENT for	at afslutte testen.
Test af udgang 3	93	(93 + ENT)	
00		Udgang 3 aktiveres, tryk ESC eller ENT for	at afslutte testen.
		5 5 7 7	
Test of intern hadeines			
lest af intern lydgiver	94	(94 + ENI)	
		Lydgivere aktiveres, tryk ESC eller ENT for	at afslutte testen.
Test af betjenings-	95	(95 + ENT)	panelets lydgiver
		Lydgiveren aktiveres, tryk ESC eller ENT fo	r at afslutte testen.
Toot of udgoing 4	06	(06 · ENT)	
Test al udgalig 4	90	(90 + ENT)	at afelutta tastan
		Ougang 4 aktiveres, tryk ESC eller ENT for	
Gangtest	97	(97 + ENT)	
		Gruppe nr. indikeres og klokke aktiveres nå	r gruppen åbnes
		ENT Afslutter gangtesten	
Tilbage til fabriks opsæt.	98	(98 + ENT + 1 + ENT + ? + ENT)
	1	Henter fabriksopsætningen	
	?	= 0 = enkeltbruger system og 1 = Flerbru	ger system "Områdstyring"
Forlad teknikermenuen	99	(99 + ENT + ENT)	
		Før tekniker menuen forlades, foretages en	system test.

Funktion: Progr.kode: Indtast Default Telefonsender 101 = FRA (101 + ENT + ? + ENT) O 1 = Enkelt 2 = Alternativ O 3 = Begge (103 + ENT + ? + ENT) O 8 = Alternativ 3 = Begge 8 (103 + ENT + ? + ENT) O O 2 = SiA II - Contakt ID O 3 = SiA II - SiA II O 4 = SiA II - SiA II O 5 = Udvidel SIA III O - SiA II 4 = SiA II - SiA II O 5 = Udvidel Vord '07' timer, 24 maks. O Eks: For klokke 12:00 hver dag (1054 ENT +A12+ ENT) O 7 = FRA (106 + ENT + ? + ENT) 0 = FRA (106 + ENT + ? + ENT) 1 = FRA (106 + ENT + ? + ENT) 0 = FRA (109 + ENT + ? + ENT) 0 = FRA O 1 = TIL O Tre-vejs opkald (UK) 09 = FRA 1 = TIL O 1 = TIL O 1 = TIL O 1 <th>Telefonsender program</th> <th>nmering</th> <th></th> <th></th>	Telefonsender program	nmering		
Telefonsender101 0 = FRA 1 = Enkelt 2 = Alternativ 3(101 + ENT + ? + ENT) = Alternativ 3 = Begge \bigcirc Rapporteringsformat 1 2 = Saltis = Saltis = Saltis = Saltis = Saltis = Udvidet SIA III(103 + ENT + ? + ENT) = Contakt ID 2 = Saltis = Udvidet SIA III \bigcirc Periodisk testopkald 0 = Statisk opkald vel "?" timer, 24 maks. = Statisk opkald vel "?" timer, 24 maks. Eks.: For klocke 12:00 hver dag (105 + ENT + A12 + ENT) Eks.: For klocke 12:00 hver dag (105 + ENT + A12 + ENT) Eks.: For klocke 12:00 hver dag (105 + ENT + A12 + ENT) Eks.: For klocke 12:00 hver dag (106 + ENT + ? + ENT) 0 = FRA 1 = Falles = Falles (106 + ENT + ? + ENT) 0 = FRA 1 = TIL \bigcirc Reaktion ved liniefeji 1 0 = FRA 1 = TIL106 = FRA (108 + ENT + ? + ENT) 0 = FRA 1 = TIL \bigcirc Tre-vejs opkald (UK) 0 0 = FRA 1 = TIL \bigcirc \bigcirc Download måde (Kun RS-232)100 = Modem auto = Modem auto = Modem auto = Modem auto = Modem auto = Sara is finginger = Sara is finginger <b< th=""><th>Funktion: Pro</th><th>ogr.kode:</th><th>Indtast</th><th>Default</th></b<>	Funktion: Pro	ogr.kode:	Indtast	Default
1 = FRA (101 + ENT + 7 + ENT) O 1 = Enket 2 = Alternativ O 3 = Begge (103 + ENT + 7 + ENT) O 8 = Fast formati O = Contaktio O 2 = Stalis Stalis Stalis O 3 = Stalis O O O 9 = Stalisk opkald FRA O O O 1 = Contaktio O Image: Stalisk opkald vel "?" imer, 24 maks. O Eks: For klokke 12:00 hver dag (105 + ENT + A12 + ENT) Eks: For hver den første dag i måneden = (105 + ENT + 501 + ENT) O Reaktion ved liniefeji 0 = FRA Image: Stalisk opkald vel "?" imer, 24 maks. O 1 = Falger lydgiver 2 = Lyddis O O Testkald 108 = (106 + ENT + 7 + ENT) O O Tre-vejs opkald (UK) 109 = FRA Image: Stalisk opkald vel "?" O 1 = TL O Image: Stalisk opkald vel "?" O Image: Stalisk opkald vel "?" O 1 = FRA <td< th=""><th>Telefonsender</th><th>101</th><th>(101 + ENT + ? + ENT)</th><th></th></td<>	Telefonsender	101	(101 + ENT + ? + ENT)	
$ \begin{array}{c} 1 & = \operatorname{Enkelt} \\ 2 & = \operatorname{Alternativ} \\ 3 & = \operatorname{Begge} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \mbox{Rapporteringsformat} \\ 103 & (103 + ENT + ? + ENT) \\ 0 & = \operatorname{Fast} \ tormat \\ 1 & = \operatorname{Contakt} \ ID \\ 2 & = \operatorname{SIA} \ II \\ 3 & = \operatorname{SIA} \ II \\ 3 & = \operatorname{SIA} \ II \\ 4 & = \operatorname{SIA} \ III \\ 5 & = Udvidet \ SIA \ III \\ 5 & = Udvidet \ SIA \ III \\ 5 & = Udvidet \ SIA \ III \\ 5 & = Udvidet \ SIA \ III \\ 5 & = Udvidet \ SIA \ III \\ 5 & = Udvidet \ SIA \ III \\ 6 & = \operatorname{Entakt} \ copkald \ FAA \\ n & = \operatorname{Statisk} \ copkald \ FAA \\ n & = \operatorname{Statisk} \ copkald \ ref \$		0	= FRA	Ο
2 = Atternativ 3 = Begge Rapporteringsformat 103 (103 + ENT + ? + ENT) 0 = Fast format O 1 = Contakt ID 2 2 = SIA II 3 4 = SIA II 0 5 = Udvidet SIA II 0 6 = Statisk opkald FRA 0 0 = Statisk opkald Ved "7" timer, 24 maks. 0 Eks:: For klokke 12:00 hver dag (105+ ENT + A12+ ENT) 0 Eks:: For hver den tørste dag i måneden = (105+ ENT + B01+ ENT) 0 Reaktion ved liniefeji 106 (106 + ENT + ? + ENT) 0 = FRA 1 TTL 1 = TIL 0 1 1 = TIL 0 1 Download måde 110 (109 + ENT + ? + ENT) 0 1 = TIL 0 1 1 Download måde 110 (112 + ENT + ? + ENT) 0 0		1	= Enkelt	
3 = begge Rapporteringsformat 103 (103 + ENT + ? + ENT) O 1 = Contakt ID 2 = SIA I 3 = SIA II 3 = SIA II 4 = SIA II 3 = SIA II 3 = SIA II 3 = SIA II 4 = SIA II 3 = SIA II 4 = SIA II Statisk opkid FRA O 0 = Statisk opkid FRA O Statisk opkid FRA O 1 = Statisk opkid FRA O Statisk opkid FRA O 1 = Statisk opkid FRA O Statisk opkid FRA O 1 = Felger tydgiver 2 = Lydles O 2 = Lydles O = FRA O O 1 = Felger tydgiver 2 = Lokal U/D O O O 1 = TIL O O I I I I Download måde 100 = Lokal U/D I I I I I 1 = TIL <t< td=""><td></td><td>2</td><td>= Alternativ</td><td></td></t<>		2	= Alternativ	
Rapporteringsformat 103 (103 + ENT + ? + ENT) O 0 = Fast format 0 = Contakt ID 0 0 2 = SIA II 3 = SIA II 0 = Stall SIA II 0 4 = SIA II 3 = SIA II 0 = Stall SIA II 0 4 = SIA II 4 = SIA II 0 = Stall SIA SIA II 0 9 = Stall SIA SIA II 4 = SIA II 0 = Stall SIA SIA SIA II 0 9 = Stall SIA SIA VIET Y* timer, 24 maks. 0 = Stall SIA SIA VIET Y* timer, 24 maks. 0 8 Eks:: For klokke 12:00 hver dag (105+ ENT +A12+ ENT) 0 = FRA 1 = Felger lydgiver 2 = Lydles 0 7 = FRA 1 = TIL 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3	= Begge	
0 = Fast format O 1 = Contakt ID 2 = SIA I 3 = SIA II 3 = SIA II 4 = SIA II 3 = SIA II 4 = SIA II - - 5 = Udvidet SIA III - - 7 = Statisk opkald Ver "1" timer, 24 maks. - Eks:: For klokke 12:00 hver dag (105+ ENT + A12+ ENT) - - Reaktion ved liniefejl 06 = FRA - 1 = Folger lydgiver - - 2 = Lydløs O - Testkald 108 (108 + ENT + ? + ENT) - 0 = FRA - - - 1 = TIL - - - Download måde 100 (110 + ENT + ? + ENT) - - 0 = Kestern U/D via modem - - - 1 = TIL - - - - 10 -	Rapporteringsformat	103	(103 + ENT + ? + ENT)	
$ \begin{bmatrix} 1 & = \ \text{Contact ID} \\ 2 & = \ \text{SIA I} \\ 3 & = \ \text{SIA I} \\ 4 & = \ \text{SIA II} \\ 4 & = \ \text{SIA II} \\ 4 & = \ \text{SIA II} \\ 5 & = \ \text{Udvidet SIA III} \\ 5 & = \ \text{Udvidet SIA III} \\ \hline \\ $		0	= Fast format	0
$ \begin{cases} 2 &= 5 A \\ 3 &= 5 A \\ 4 &= 5 A \\ 5 &= Udvidet 5 A \\ 4 &= 5 A \\ 5 &= Udvidet 5 A \\ 4 &= 5 A \\ 5 &= Udvidet 5 A \\ 4 &= 5 A \\ 5 &= Udvidet 5 A \\ 4 &= 5 A \\ 5 &= Udvidet 5 A \\ 1 &= 5 A \\ 2 &= 2 A A \\ 2 &= 1 A A \\ 2 &= 1 A A \\ 2 &= 1 A \\ 2 &$		1	= Contakt ID	
$ \begin{array}{rrrr} \begin{array}{r} 4 & = 5 \text{ KA III} \\ = 5 \text{ III} \\ 5 & = Udvidet SIA III \\ \hline 5 & = Udvidet SIA III \\ \hline 6 & = 5 \text{ tatisk opkald FRA} \\ n & = 5 \text{ tatisk opkald rFA} \\ n & = 5 \text{ tatisk opkald red "?" timer, 24 maks.} \\ \hline 8 \text{ Eks: For klokke 12:00 hver dag (105+ ENT + A12+ ENT) \\ \hline 8 \text{ Eks: For klokke 12:00 hver dag (105+ ENT + A12+ ENT) \\ \hline 8 \text{ Eks: For hver den ferste dag i måneden = (105+ ENT + B01+ ENT) \\ \hline 8 \text{ Eks: For hver den ferste dag i måneden = (105+ ENT + B01+ ENT) \\ \hline 8 \text{ Reaktion ved liniefejl } \\ \hline 106 & (106 + ENT + ? + ENT) \\ 0 & = FRA \\ 1 & = TIL \\ \hline 108 & (108 + ENT + ? + ENT) \\ 0 & = FRA \\ 1 & = TIL \\ \hline 109 & (109 + ENT + ? + ENT) \\ 0 & = FRA \\ 1 & = TIL \\ \hline 100 \text{ undem } \\ \hline 100 & (110 + ENT + ? + ENT) \\ 0 & = Ekstern U/D via modem \\ \hline 100 & (110 + ENT + ? + ENT) \\ 0 & = Ekstern U/D via modem \\ \hline 111 & (111 + ENT + ? + ENT) \\ 0 & = Modem auto \\ 1 & = Modem 300 baud \\ \hline 0 & Svar på 3 fingninger \\ 1 & Svar på 5 fingninger \\ 2 & 7 ringninger \\ 3 & 10 ringninger \\ 5 & Fra (255 ringninger) \\ \hline Automatisk opkald \\ \hline 113 & (113 + ENT + ? + ENT) \\ 0 & = FRA \\ 1 & = TIL \\ \hline Adgangsniveauer \\ \hline 114 & (114 + ENT + ? + ENT) \\ 0 & = Entralopkald \\ \hline 113 & (113 + ENT + ? + ENT) \\ 0 & = Entralopkald \\ \hline 113 & (113 + ENT + ? + ENT) \\ 0 & = FRA \\ 1 & = TIL \\ \hline Adgangsniveauer \\ \hline 114 & (114 + ENT + ? + ENT) \\ 0 & = Centralopkald \\ 113 & (115 + ENT + 1elefon nr. + ENT) \\ Maksimum 31 cifre \\ \hline 116 & (116 + ENT + telefon nr. + ENT) \\ \hline 116 & (116 + ENT + telefon nr. + ENT) \\ \hline 116 & (116 + ENT + telefon nr. + ENT) \\ \hline 116 & (116 + ENT + telefon nr. + ENT) \\ \hline 116 & (116 + ENT + telefon nr. + ENT) \\ \hline 116 & (116 + ENT + telefon nr. + ENT) \\ \hline 116 & (116 + ENT + telefon nr. + ENT) \\ \hline 116 & (116 + ENT + telefon nr. + ENT) \\ \hline 116 & (116 + ENT + telefon nr. + ENT) \\ \hline 116 & (116 + ENT + telefon nr. + ENT) \\ \hline 116 & (116 + ENT + telefon nr. + ENT) \\ \hline 116 & (116 + ENT + telefo$		2	= SIA I - SIA II	
5 = Udvidet SIA III Periodisk testopkald 105 (105 + ENT + nn + ENT) "n" er tiden angivet i timer 0 0 n = Statisk opkald erRA n = Statisk opkald erR7 timer, 24 maks. 0 Reaktion ved liniefejl 106 (106 + ENT + A12 + ENT) EKs.: For hver den første dag i måneden = (105 + ENT + 801 + ENT) 0 Reaktion ved liniefejl 106 = FRA 1 = Felger lydgiver 2 = Lydløs Testkald 108 (109 + ENT + ? + ENT) 0 0 Tre-vejs opkald (UK) 09 (109 + ENT + ? + ENT) 0 0 0 = FRA 1 = TIL 0 Download måde 110 (110 + ENT + ? + ENT) 0 0 0 = Lokal U/D 1 = Lokal U/D 1 = Kestern U/D via modem Modem auto 1 = Modem auto 1 = Modem auto 1 0 Antal opkald for U/D 112 (112 + ENT + ? + ENT) 0 0 1 = Modem auto 1 = Modem auto 1 0 1 Svar på 3 fingninger 3 10 ringninger 3 0 1 = TIL 0 Automatisk opkald 113 (114 + ENT + ? + ENT) 0 0 1 = TitL 0 Adgangsniveauer 114 (114 + ENT + ? + ENT) 0 0 1 = Ti		4		
Periodisk testopkald 105 (105 + ENT + nn + ENT) "n" er tiden angivet i timer 0 0 0 = Statisk opkald FRA n = Statisk opkald Ved "r" timer, 24 maks. O Eks.: For hver den første dag i måneden = (105+ ENT +42+ ENT) Eks.: For hver den første dag i måneden = (105+ ENT +801+ ENT) O Reaktion ved linieføji 106 (106 + ENT +? + ENT) 0 = FRA 1 = Felger lydgiver 2 O Testkald 108 (108 + ENT +? + ENT) 0 O O O Tre-vejs opkald (UK) 109 (109 + ENT +? + ENT) 0 O O O Tre-vejs opkald (UK) 109 (109 + ENT +? + ENT) 0 O O O Download måde 110 (110 + ENT +? + ENT) 0 O O O Modem 111 (111 + ENT +? + ENT) 0 O O O Kun RS-232) 0 = Modem auto 1 O O O Antal opkald for U/D 112 (112 + ENT +? + ENT) 0 O Svar på 5 ringninger 3 O O Attal opkald for U/D 113 (113 + ENT +? + ENT) 0 O O O O Attal opkald for U/D		5	= Udvidet SIA III	
Periodisk testopkald 105 (105 + ENT + nn + ENT) 'n" er tiden angivet i timer				
0 = Statisk opkald ved "?" timer, 24 maks. Eks:: For klokke 12:00 hver dag (105+ ENT + A12+ ENT) Eks:: For klokke 12:00 hver dag (105+ ENT + A12+ ENT) Reaktion ved liniefeji 106 0 = FRA 1 = Falger lydgiver 2 = Lydløs 0 = FRA 1 = FRA 1 = FIL Tre-vejs opkald (UK) 0 0 = FRA 1 = TIL O = FRA 1 = TIL Download måde 110 0 = FRA 1 = TIL Download måde 110 0 = ERA 1 = TIL Download måde 110 0 = FRA 1 = Modem auto 0 = Modem auto 1 Wodem 300 baud	Periodisk testopkald	105	(105 + ENT + nn + ENT) "n" er tiden angivet i timer	\circ
Eks:: For klokke 12:00 hver dag (105+ ENT +A12+ ENT) Eks:: For hver den første dag i måneden = (105+ ENT +B01+ ENT)Reaktion ved liniefeji106 0 = FRA 1 = Følger lydgiver 2 = Lydløs(106 + ENT +? + ENT) 0 = FRA 1 = TILOTestkald108 0 = FRA 1 = TIL(109 + ENT +? + ENT) 0 = FRA 1 = TILODownload måde109 0 = EKA 1 = TIL(109 + ENT +? + ENT) 0 = EKA 1 = TILODownload måde110 0 = Lokal U/D 1 = Ekstern U/D via modemOModem (Kun RS-232)111 0 = Modem auto 1 = Modem 300 baudOAntal opkald for U/D 112 = Tracinginger 1 0 = Fra 2 1 = Katern U/D via modemOAutomatisk opkald113 = TIL = Castralopkald 1 1 = TILOAutomatisk opkald113 = Castralopkald = TIL = TILOAdgangsniveauer114 = Centralopkald = TIL = Centralopkald = Tilbagekald med check = = Besvare ethvert opkaldOTelefonnummer 1115 Maksimum 31 cifre(116 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifreO		n :	= Statisk opkald FRA = Statisk opkald ved "?" timer, 24 maks.	0
Ets:: For hver den første dag i måneden = (105+ ENT + 501+ ENT) Reaktion ved liniefejl 106 (106 + ENT + ? + ENT) 0 = FRA 1 = Falger lydgiver 2 = Lydløs 0 = FRA 1 = Talger lydgiver 2 = Lydløs 0 = FRA 1 = TIL Tre-vejs opkald (UK) 109 0 = FRA 1 = TIL Download måde 110 0 = Ekstern U/D via modem 0 = Lokal U/D 1 = Ekstern U/D via modem 0 = Modem auto 0 = Modem 300 baud 0 = Svar på 5 ringninger 1 Svar på 5 ringninger 2 7 ringninger 1 Svar på 5 ringninger 1 = TIL Automatisk opkald 113 1 = Tilla Starp (114 + ENT + ? + ENT) 0 = FRA 1 = Tilla (114 + ENT + ? + ENT) 0 = FRA 1 0 </td <td>Ek</td> <td>s · For klokk</td> <td>(2.00 byer dag) = (105 + ENT + 12 + ENT)</td> <td></td>	Ek	s · For klokk	(2.00 byer dag) = (105 + ENT + 12 + ENT)	
Reaktion ved liniefejl 106 (106 + ENT + ? + ENT) 0 = FRA 1 = Folger lydgiver 2 = Lydløs 0 = FRA 1 = TIL 0 = Ekstem UD via modem 0 = Lokal U/D 1 = TIL 0 = Lokal U/D 1 = Modem auto 0 = Modem auto 1 = Modem auto 0 Svar på 3 ringninger 1 Svar på 3 ringninger 2 7 ringninger 3 10 ringninger 3 10 ringninger 5 Fra (255 ringninger) Automatisk opkald 113	Ek	s.: For hver	den første dag i måneden = (105+ ENT +B01+ ENT)	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Reaktion ved liniefejl	106	(106 + ENT + ? + ENT)	
1= Felger lydgiver 202= Lydløs07estkald108 0 1= FRA 		0	= FRA	
2 = Lydiøs 0 Testkald 108 (108 + ENT + ? + ENT) 0 0 = FRA 0 0 Tre-vejs opkald (UK) 109 (109 + ENT + ? + ENT) 0 0 = FRA 0 0 = FRA 0 1 = TIL 0 0 = Colored U/D 0 0 0 = Lokal U/D 1 = Ekstern U/D via modem 0 0 0 Modem 111 (111 + ENT + ? + ENT) 0 0 = Modem auto 0 Modem Soud 0 = Modem 300 baud 0 0 Antal opkald for U/D 112 (112 + ENT + ? + ENT) 0 0 Svar på 5 ringninger 0 0 2 7 ringninger 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	= Følger lydgiver	0
Testkald 108 (108 + ENT + ? + ENT) O 0 = FRA 1 = TIL O Tre-vejs opkald (UK) 109 (109 + ENT + ? + ENT) O 0 = FRA 1 = TIL O Download måde 110 (110 + ENT + ? + ENT) O 0 = Lokal U/D 1 = Ekstern U/D via modem O Modem 111 (111 + ENT + ? + ENT) O Image: Comparison of the experimentation of the experimentet of the experimentation of the experimentation of t		2	= Lydløs	0
0= FRA = TIL0Tre-vejs opkald (UK)109 0(109 + ENT + ? + ENT) 000= FRA = TIL0Download måde110 1(110 + ENT + ? + ENT) 000= Lokal U/D 1= Ekstern U/D via modem0Modem111 1(111 + ENT + ? + ENT) 00(Kun RS-232)0= Modem 300 baud0Antal opkald for U/D112 1(112 + ENT + ? + ENT) 00Svar på 3 ringninger 1 3 tringninger0Automatisk opkald113 1(113 + ENT + ? + ENT) 00 $= FRA$ 1 10Automatisk opkald113 1(113 + ENT + ? + ENT) 0 00 $= Centralopkald$ 1 1 20Adgangsniveauer114 1(114 + ENT + ? + ENT) 0 00 $= Centralopkald$ 1 1 20Telefonnummer 1115 Maksimum 31 cifre(116 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre0	Testkald	108	(108 + ENT + ? + ENT)	
1 = TIL Tre-vejs opkald (UK) 109 (109 + ENT + ? + ENT) 0 0 = FRA 1 = TIL 0 Download måde 110 (110 + ENT + ? + ENT) 0 1 0 = Lokal U/D 1 = Ekstern U/D via modem 0 Modem 111 (111 + ENT + ? + ENT) 0 0 (Kun RS-232) 0 = Modem auto 0 0 Antal opkald for U/D 112 (112 + ENT + ? + ENT) 0 0 Svar på 5 ringninger 0 2 7 ringninger 0 2 3 10 ringninger 3 10 ringninger 0 2 7 ringninger 0 3 10 ringninger 4 15 ringninger 0 0 1 1 Automatisk opkald 113 (113 + ENT + ? + ENT) 0 0 = FRA 0 0 1 = TIL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0	= FRA	0
Tre-vejs opkald (UK) 109 (109 + ENT + ? + ENT) 0 0 = FRA 1 = TIL 0 Download måde 110 (110 + ENT + ? + ENT) 0 1 0 = Lokal U/D 1 = Ekstern U/D via modem 0 Modem 111 (111 + ENT + ? + ENT) 0 0 (Kun RS-232) 0 = Modem auto 0 0 Antal opkald for U/D 112 (112 + ENT + ? + ENT) 0 Svar på 3 ringninger 0 1 Svar på 3 ringninger 0 2 7 ringninger 0 2 7 ringninger 0 2 7 ringninger 3 10 ringninger 0 2 7 ringninger 0 2 2 7 10 2 2 7 10 2 2 11		1	= TIL	
0 = FRA 0 1 = TIL 0 0 = Lokal U/D 0 0 = Lokal U/D 0 1 = Ekstern U/D via modem 0 Modem 11 (111 + ENT + ? + ENT) (Kun RS-232) 0 = Modem auto 1 = Modem 300 baud 0 Antal opkald for U/D 112 (112 + ENT + ? + ENT) 0 Svar på 5 ringninger 0 1 Svar på 5 ringninger 0 2 7 ringninger 0 3 10 ringninger 0 4 15 ringninger 0 5 Fra (255 ringninger) 0 Automatisk opkald 113 (113 + ENT + ? + ENT) 0 0 = FRA 0 1 = TIL Adgangsniveauer 114 (114 + ENT + ? + ENT) 0 = Centralopkald 0 1 = TIL 0 = Tilbagekald med check 2 = Besvarer ethvert opkald 0 1 = Tilbagekald med check 2 = Besvarer ethvert opkald 0	Tre-vejs opkald (UK)	109	(109 + ENT + ? + ENT)	
1 = TIL Download måde 110 (110 + ENT + ? + ENT) 0 = Lokal U/D 1 = Ekstern U/D via modem Modem 111 (111 + ENT + ? + ENT) (Kun RS-232) 0 = Modem auto 1 = Modem 300 baud O Antal opkald for U/D 112 (112 + ENT + ? + ENT) 0 Svar på 3 ringninger O 1 Svar på 5 ringninger O 2 7 ringninger O 3 10 ringninger O 3 10 ringninger O 4 15 ringninger O 5 Fra (255 ringninger) O Automatisk opkald 113 (113 + ENT + ? + ENT) O 0 = FRA O O 1 = TIL O O Adgangsniveauer 114 (114 + ENT + ? + ENT) O 0 = Centralopkald O I I 1 = Tilbagekald med check 2 = Besvarer ethvert opkald O Telefonnummer 1 115<		0	= FRA	Ο
Download måde 110 (110 + ENT + ? + ENT) 0 = Lokal U/D - 1 = Ekstern U/D via modem - Modem 111 (111 + ENT + ? + ENT) - (Kun RS-232) 0 = Modem auto - 1 = Modem 300 baud - - Antal opkald for U/D 112 (112 + ENT + ? + ENT) - 0 Svar på 3 ringninger - - - 1 Svar på 5 ringninger - - - - 1 Svar på 5 ringninger - - - - - 2 7 ringninger -		1	= TIL	
0 = Lokal U/D 1 = Ekstern U/D via modem Modem 111 (111 + ENT + ? + ENT) (Kun RS-232) 0 = Modem auto 1 = Modem 300 baud 0 Antal opkald for U/D 112 (112 + ENT + ? + ENT) 0 Svar på 3 ringninger 0 1 Svar på 5 ringninger 0 2 7 ringninger 0 3 10 ringninger 0 4 15 ringninger 0 5 Fra (255 ringninger) 0 Automatisk opkald 113 (113 + ENT + ? + ENT) 0 = FRA 0 1 = TIL 0 Adgangsniveauer 114 (114 + ENT + ? + ENT) 0 = Centralopkald 0 1 = TIL 0 Adgangsniveauer 114 (114 + ENT + ? + ENT) 0 = Centralopkald 0 1 = Tilbagekald med check 0 2 = Besvare ethvert opkald 0 Telefonnummer 1 115 (115 + ENT + telefon nr. + ENT)<	Download måde	110	(110 + ENT + ? + ENT)	
1 = Ekstern U/D via modem O Modem 111 (111 + ENT + ? + ENT)		0	= Lokal U/D	
Modem 111 (111 + ENT + ? + ENT) (Kun RS-232) 0 = Modem auto 1 = Modem 300 baud 0 Antal opkald for U/D 112 (112 + ENT + ? + ENT) 0 Svar på 5 ringninger 0 Svar på 5 ringninger 0 2 7 ringninger 3 10 ringninger 0 Automatisk opkald 113 (113 + ENT + ? + ENT) 0 2 Automatisk opkald 113 (113 + ENT + ? + ENT) 0 2 0 = FRA 0 1 = TilL 0 Adgangsniveauer 114 (114 + ENT + ? + ENT) 0 2 = Centralopkald 0 1 = Tilb 6 = Centralopkald 0 0 1 0 1 = Tilbagekald med check 2 = Besvarer ethvert opkald 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<		1	= Ekstern U/D via modem	0
(Kun RS-232) 0 = Modem auto 1 = Modem 300 baud 0 Antal opkald for U/D 112 (112 + ENT + ? + ENT) 0 Svar på 3 ringninger 0 1 Svar på 5 ringninger 0 2 7 ringninger 0 3 10 ringninger 0 4 15 ringninger 0 5 Fra (255 ringninger) 0 Automatisk opkald 113 (113 + ENT + ? + ENT) 0 0 = FRA 0 1 = TIL Adgangsniveauer 114 (114 + ENT + ? + ENT) 0 0 0 = Centralopkald 0 - 0 - 1 = TIL 0 - - 0 - Adgangsniveauer 114 (114 + ENT + ? + ENT) 0 - - - 0 = Centralopkald 0 - - - - - 1 = Tilbagekald med check 2 = Besvarer ethvert opkald 0 - - - Telefonnummer	Modem	111	(111 + ENT + ? + ENT)	
1 = Modem 300 baud O Antal opkald for U/D 112 (112 + ENT + ? + ENT) 0 Svar på 3 ringninger O 1 Svar på 5 ringninger O 2 7 ringninger O 3 10 ringninger O 4 15 ringninger O 5 Fra (255 ringninger) O Automatisk opkald 113 (113 + ENT + ? + ENT) 0 = FRA O 1 = TIL O Adgangsniveauer 114 (114 + ENT + ? + ENT) 0 = Centralopkald O 1 = Tilbagekald med check O 2 = Besvarer ethvert opkald O Telefonnummer 1 115 (115 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre Maksimum 31 cifre	(Kun RS-232)	0	= Modem auto	~
Antal opkald for U/D 112 (112 + ENT + ? + ENT) 0 Svar på 3 ringninger 0 1 Svar på 5 ringninger 0 2 7 ringninger 0 3 10 ringninger 0 4 15 ringninger 0 Automatisk opkald 113 (113 + ENT + ? + ENT) 0 0 = FRA 0 1 = TIL 0 Adgangsniveauer 114 (114 + ENT + ? + ENT) 0 0 = Centralopkald 0 0 1 = TIL 0 0 Adgangsniveauer 114 (114 + ENT + ? + ENT) 0 0 = Centralopkald 0 0 1 = Tilbagekald med check 0 0 2 = Besvarer ethvert opkald 0 0 Telefonnummer 1 115 (115 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre Telefonnummer 2 116 (116 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre		1	= Modem 300 baud	0
0 Svar på 3 ringninger 1 Svar på 5 ringninger 2 7 ringninger 3 10 ringninger 4 15 ringninger 5 Fra (255 ringninger) Automatisk opkald 113 1 = FRA 0 = FRA 1 = TIL Adgangsniveauer 114 0 = Centralopkald 1 = Tilbagekald med check 2 = Besvarer ethvert opkald 0 = Itibagekald med check 2 = Besvarer ethvert opkald Telefonnummer 1 115 (116 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre	Antal opkald for U/D	112	(112 + ENT + ? + ENT)	
1 Svar på 5 ringninger O 2 7 ringninger 3 10 ringninger 3 10 ringninger 4 15 ringninger 4 15 ringninger) 5 Fra (255 ringninger) Automatisk opkald 113 (113 + ENT + ? + ENT) O 0 = FRA O 1 = TiL Adgangsniveauer 114 (114 + ENT + ? + ENT) O O 0 = Centralopkald O O O 1 = Tilbagekald med check 2 = Besvarer ethvert opkald O Telefonnummer 1 115 (115 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre Telefonnummer 2 116 (116 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre		0	Svar på 3 ringninger	0
2 7 Inigninger 3 10 ringninger 4 15 ringninger 5 Fra (255 ringninger) Automatisk opkald 113 (113 + ENT + ? + ENT) 0 = FRA O 1 = TIL O Adgangsniveauer 114 (114 + ENT + ? + ENT) O 0 = Centralopkald O 1 = Tilbagekald med check O 2 = Besvarer ethvert opkald O Telefonnummer 1 115 (115 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre Maksimum 31 cifre		1	Svar pa 5 ringninger	0
Automatisk opkald 113 (113 + ENT + ? + ENT) 0 = FRA 0 1 = TIL 0 Adgangsniveauer 114 (114 + ENT + ? + ENT) 0 = Centralopkald 0 1 = Tilbagekald med check 0 2 = Besvarer ethvert opkald 0 Telefonnummer 1 115 (115 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre Maksimum 31 cifre		2	10 ringninger	
5 Fra (255 ringninger) Automatisk opkald 113 (113 + ENT + ? + ENT) 0 = FRA 0 1 = TIL 0 Adgangsniveauer 114 (114 + ENT + ? + ENT) 0 = Centralopkald 0 1 = Tilbagekald med check 0 2 = Besvarer ethvert opkald 0 Telefonnummer 1 115 (115 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre Maksimum 31 cifre		4	15 ringninger	
Automatisk opkald 113 (113 + ENT + ? + ENT) 0 = FRA 0 1 = TIL 0 = Centralopkald 0 0 = Centralopkald 0 Adgangsniveauer 114 (114 + ENT + ? + ENT) 0 = Centralopkald 0 0 = Centralopkald 0 = Centralopkald 0 0 1 = Tilbagekald med check 2 = Besvarer ethvert opkald 0 Telefonnummer 1 115 (115 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre Telefonnummer 2 116 (116 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre		5	Fra (255 ringninger)	
Automatisk opkald 113 (113 + ENT + ? + ENT) 0 = FRA 0 1 = TiL 0 Adgangsniveauer 114 (114 + ENT + ? + ENT) 0 = Centralopkald 0 1 = Tilbagekald med check 0 2 = Besvarer ethvert opkald 0 Telefonnummer 1 115 (115 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre Maksimum 31 cifre	Automatick onkold	112	(112 · ENT · 2 · ENT)	
Adgangsniveauer 114 (114 + ENT + ? + ENT) 0 = Centralopkald 0 1 = Tilbagekald med check 0 2 = Besvarer ethvert opkald 0 Telefonnummer 1 115 (115 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre 116 (116 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre Maksimum 31 cifre	Automatisk opkalu	0	(113 + ENT + ? + ENT) - FRA	0
Adgangsniveauer 114 (114 + ENT + ? + ENT) O 0 = Centralopkald O 1 = Tilbagekald med check O 2 = Besvarer ethvert opkald O Telefonnummer 1 115 (115 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre Telefonnummer 2 116 (116 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre		1	= TIL	Ŭ
Augangsniveauer 114 (114 + ENT + 7 + ENT) 0 = Centralopkald 0 1 = Tilbagekald med check 2 2 = Besvarer ethvert opkald 0 Telefonnummer 1 115 (115 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre Maksimum 31 cifre	Adaonaonius suor	444	(444 · ENT · 2 · ENT)	
1 = Tilbagekald med check 2 = Besvarer ethvert opkald Telefonnummer 1 115 (115 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre	Auganysniveauer	11 4 ∩	(114 + ENI + (+ ENI) - Centralonkald	\circ
2 = Besvarer ethvert opkald Telefonnummer 1 115 (115 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre Telefonnummer 2 116 (116 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre		1	= Tilbagekald med check	0
Telefonnummer 1115(115 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifreTelefonnummer 2116(116 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre		2	= Besvarer ethvert opkald	
Telefonnummer 2 116 (116 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre Maksimum 31 cifre	Telefonnummer 1	115	$(115 \pm \text{ENT} \pm \text{felefon pr} \pm \text{ENT})$	
Telefonnummer 2 116 (116 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre		113	Maksimum 31 cifre	
Telefonnummer 2 116 (116 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre	Tolofonnumerro 0	440		
	releionnummer 2	011	(110 + ENT + telefon nr. + ENT) Maksimum 31 cifre	

RS-216, RS-224 & RS-232 Kabling & Programmerings Guide

Funktion:	Progr	kode:	Indtast			Default	
KC nummer 1	117 (117 + ENT + KC nr. + ENT) Maksimum 6 cifre			NT)			
Download tlf. nr. 1	118	Maksimi	(118 + ENT +	telefon nr.	+ ENT)		
Downloader tlf. nr. 2	119	Maksimu	(119 + ENT + um 31 cifre	telefon nr.	+ ENT)		
Downloader tlf.nr. 3	120		(120 + ENT +	- ? + ENT)			
(tilbagekald)	0 1	= FRA = TIL	·	,			
Scancom Fast format	121		(121 + ENT +	• k + ENT + :	s + ENT)		
<u>"k" er kanalnummer 1 til</u>	l 8 og "s	<u>" er en af føl</u>	gende signaltyp	er:	Fabriksopsa	ætning for Scancom Fast Format	
00 Bruges ikke		11 A	C Fejl abotago alarm		Kanal	Signal type	
02 PA		12 Si 13 Fi	abolage alann rakobling		1	Brandalarm	
03 Indbrud		10 Ti 14 Ti	Ikoblina		1 2		
04 Til-/Frakobling		15 G	ruppe udkoblet		2		
05 Alarm afbrydelse		16 N	ødkald		3		
06 Teknisk alarm		17 N	øgleboks		4		
07 B-Alarm	44 o u:	18 A	nti-Mask		5	Sabotage	
08 RF-Detektor lavt ba	tteri	19 R	øgdetektor		6	Net / Ac fejl	
10 RF-Jamming signa	ignai	20 B	atteri feil		7	B-Alarm	
ro na oanning oigha		21 0			8	Teknik	
KC bekræftelse	122		(122 ± ENT ±	2 + ENT)			
	0 1	= FRA = TIL	(122 T LINI T	· : + LN1)		0	
Note: Funktionerne kan kur	n benytt	es hvis prog	r.kode 0 er prog	rammeret til	Irland.		
Scancom restore	123		(123 + ENT +	- ? + ENT)			
rappotering	0	= FRA	,	,			
	1	= TIL				0	
Til-/frak, rapportering	124		(124 + ENT +	- ? + ENT)			
	0	= FRA	(,		0	
	I	= 11L					
Ingen tilk. rapportering	125		(12 <mark>5 + ENT</mark> +	• ? + ENT)			
med udkoblet grupper	0	= FRA				Ο	
	1	י) TIL =	virker kun hvis	Fast Forma	at er valgt)		
Sprog indstilling 126 nn – Sprog vælg et af følg	anda			(126+ ENT	+?+ ENT)		
$00 = \text{Engelsk}(\mathbf{O})$	0.03 = 1	Portuaisisk	06 = Tysk	09 = Dans	sk		
01 = Italiensk	04 = 1	Hollandsk	07 = Norsk	00 2011			
02 = Spansk	05 =	Fransk	08 = Svensk				
Overvågning af radio-	128		(128 + ENT +	- ? + ENT)			
Grupper	0	= Fuld al	arm (alle lydgive	ere, udg. og	telefonsende	er)	
"reaktion ved fejl"	1	= Lokal a	alarm (ingen udg	gange)			
	2	= Kun be	etjenings enhede	ens lydgiver			
	3 4	= Kun uo = Hindrir	igange ng af tilkobling			Ο	
Factor billion and the	400		(400 515				
Frakobling med	129 0	_ Indee	(129 + ENT +	• ? + ENT)	ret	\circ	
	1	= Alm til	- og frakobling		131	9	
	•	- <i>i</i> unit. u	og nakobiling				

Funktion:	Progr.k	ode:	Indtast						Def	ault
Udvidet rapportering	131		(131 + ENT	+?+	ENT)					
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0	= Pre-def	ineret 1		,					0
	1	= Pre-def	ineret 2							-
	2	= Pre-def	ineret 3							
	3	= Pre-def	ineret 4							
Cand ask sam tau	400		(400 · ENT							
Send sab. som tyv	132		(132 + EN)	+ : +	·ENI)					\cap
	1	= FRA - TII								J
SIA restore rapportering	133	- 112	(133 + FNT	+ ? 4	FNT)					
	0	= FRA	(•••	,					0
	1	= TIL								
CID restore rapportering	143		(143 + ENT	+?+	ENT)					
	0	= FRA	(,					
	1	= TIL								0
COM 1	151		(151 + ENT	+ ??	+ ENT)					
?? = Er et af følgende	signaltyp	<u>per:</u>				-				
00 Ingen signal		13 Frakob	oling	30	Puls v/tilk	.1	Fabrik	s indst	tillingen for ud	gange
01 Brand		14 Tilkobli	ing	31	Puls v/tilk	.2	Udga	nge	Signal type	
02 PA		15 Gruppe	e udeladt	32	Puls v/tilk	.3	1	<u> </u>	Brand	
03 Indbrud		16 Medici	nsk	33	Puls v/tilk	.4	2	2	Overfald	
04 Lil-/Frakobling		17 Nøglet	ooks	34	Puls v/fral	k.1) 1	Til_/Erakoblin	0
05 Alarm afbrydelse	;	18 Anti-Ma	ask	35	Puls v/fral	k.2		+ 、	Sabotage ala	y arm
06 Teknisk alarm		19 Røgde	tektor	36	Puls v/fral	k.3 –	F	, ;	AC feil	
07 B-Alarm		20 Bruge	ikke	37	Puls v/fral	k.4 –	7	7	B-Alarm	
08 RF Detektor Lav	t batteri	21 Batteri	tejl					3	Teknisk	
09 RF Overvågning	s tab	22 System	n Alarm							
10 Jamming		23 Indbru	d omrade A							
11 AC Fejl		24 Indbru	d område B							
12 Sabotage alarm		25 Indbrug	d område C						4	~
		26 Indbrud	d omrade D						1-Brand	=0
Com 2	152		(152 + ENT	+ ??	+ FNT)					
	Se prog	r.kode 151	for signaltyper	r	,				02-PA	-O =
Com 3	153	·	(153 ± ENT	± 22	+ ENT)					
	Se prog	r.kode 151	for signaltyper	т С	+ L III)				03-Indbrud	=O
Com 4	154	·	(154 . ENT							
Colli 4	Se proc	r kodo 151	for signaltyper	+ ((,	+ ENI)			04-Ti	il-/frakobling	-0
	Se plog		ior signaltype	•				V 4 -11		-0
Com 5	155	un les de 151	(155 + ENT	+??	+ ENT)				2 Cabatana	~
	Se prog	I.KOUE 151	for signallyper	•				1	2- Sabotage	=0
Com 6	156		(156 + ENT	+??	+ ENT)					~
		Se progr.	kode 151 for s	signal	typer.				11-AC fejl	=O
Com 7	157		(157 + ENT	+??	+ ENT)					
	Se prog	r.kode 151	for signaltyper	r.					07-B-Alarm	O =
Com 8	158		(158 + FNT	+ ??	+ ENT)					<u> </u>
	Se prog	r.kode 151	for signaltyper	r	,			06-Te	eknisk alarm	=O
Ildaanaa nalarissaina	150		(150 - 517							
Udgangs polaricering	159	Oleitteen fm	(159 + ENI	+ / +	ENI)	_				<u> </u>
	1	= Skitter In	a + Standard	111 UV		ll n (akal ha	nutton	und hr	und of ATU on	J=U hod)
	I		I UV Stanuaru i			i (Skai De	nyues	veu bi	ug al ATO ell	neu)
B Alarmatid	460		(460 · ENT		2 · ENT)					<u> </u>
B-Alarmstid	1 60	n tid 001 or	(160 + ENI a 000 minuttor	+ * *	(+ ENI)				020 minuttor	-0
	::: ei e		g 999 minuter	•					030 minuter	=0
Intern lydgiver	161	-	(161 + ENT	+ ?+	ENT)	_				_
	0	= Lydgiv	er aktiveres v	ed il	ke verifice	erede alar	mer			0
	1	= Lydgive	er aktiveres ku	n vec	l verificered	de alarmer	•			
Ekstern ludaiver	162		(162 · ENT	+ 2 -						
	0	- Lydaiy	(IVZ + ENI or aktiveros v	н ; т И Бол	· ENT) ko vorifici	arada alar	mor			\circ
	1		ar aktiveres ku		Verificara	ti eue didi				0
	1	– Lyuyive	a anuveres Ku	ii vet						
B-Alarm under	163		(163 + ENT	+?+	ENT)					
indgangstid	0 = FRA								0	
	1	= 1 grups	oer skal aktive	eres						
	2	= 2 grupp	per skal aktive	res						
		5 .1	35							
			50							

Funktion: Prog	r.kode	: Indtast	Default			
Bruger afstilling efter en B-Alarm	164 0 1	(164 + ENT + ? + ENT) = FRA = TIL	О			
Timer for signal type	170	(170 + ENT + aa + ENT + bb + ENT + cc + ENT + dd +	ENT)			
"Puls v/tilk.1, 2, 3, & 4"	aa	= Tid som signal type Puls v/tilk. 1 skal aktiveres ved en tilkobling				
	bb	(indtastes i sekunder) = Tid som signal type Puls v/tilk, 2 skal aktiveres ved en tilkobling				
		(indtastes i sekunder) – Tid som signal type Puls v/tilk, 3 skal aktiveres ved en tilkobling				
	44	(indtastes i sekunder)				
	aa	 Ind som signal type Puis v/tik. 4 skal aktiveres ved en tilkobling (indtastes i sekunder) 				
Områder for signal type "Puls v/tilk.1, 2, 3, & 4"	171	(171 + ENT+aaaa+ENT+bbbb+ENT+cccc+ENT+dddd	+ ENT)			
	aaa	a = Områder signal type Puls v/tilk. 1 skal aktiveres på ved tilkobling				
) = Områder signal type Puls V/tilk. 2 skal aktiveres på ved tilkobling				
	ddd	d= Områder signal type Puls v/tilk. 4 skal aktiveres på ved tilkobling				
Timer for signal type "Puls v/frak.1, 2, 3, & 4	,,	172 (172 + ENT + aa + ENT + bb + ENT + cc + ENT + c	ld + ENT)			
	aa	= Tid som signal type Puls v/frak. 1 skal aktiveres ved en frakobling (indtastes i sekunder)				
	bb	= Tid som signal type Puls v/frak. 1 skal aktiveres ved en frakobling				
	сс	= Tid som signal type Puls v/frak. 1 skal aktiveres ved en frakobling				
	dd	(Indtastes I sekunder) = Tid som signal type Puls v/frak. 1 skal aktiveres ved en frakobling				
		(indtastes i sekunder)				
Områder for signal type "Puls v/frak.1, 2, 3, & 4	, 173 ,	(173 + ENT+aaaa+ENT+bbbb+ENT+cccc+ENT+dddd	+ ENT)			
	aaa	a = Områder signal type Puls v/frak. 1 skal aktiveres på ved en frakobling				
	bbb	b = Områder signal type Puls v/frak. 2 skal aktiveres på ved en frakobling				
	ddd	dd= Områder signal type Puls v/frak. 4 skal aktiveres på ved en frakobling				
Brand ved signal type "Puls v/frak.1, 2, 3, & 4	, 1 7 4	(174 + ENT + a + ENT + b + ENT + c + ENT + d + ENT)			
	а	 Brand ved signal type Puls v/frak.1 skal aktiveres på ved en frakobling (0=FRA/1=TIL))			
	b	 Brand ved signal type Puls v/frak.2 skal aktiveres på ved en frakobling (0=FRA/1=TIL) 	9			
	С	= Brand ved signal type Puls v/frak.3 skal aktiveres på ved en frakobling (0=FRA/1=TIL))			
	d	 Brand ved signal type Puls v/frak.4 skal aktiveres på ved en frakobling (0=FRA/1=TIL))			
Overfald ved signal type "Puls v/frak 1 2 3 & 4	, 175 ,	(175 + ENT + a + ENT + b + ENT + c + ENT + d + ENT)			
1 uis viiuk.1, 2, 0, 4 4	а	= Overfald ved signal type Puls v/frak.1 skal aktiveres på ved en frakobl (0=FRA/1=TIL)	ing			
	b	= Overfald ved signal type Puls v/frak.2 skal aktiveres på ved en frakobl (0=FRA/1=TIL)	ing			
	с	= Overfald ved signal type Puls v/frak.3 skal aktiveres på ved en frakobl (0=FRA/1=TIL)	ing			
	d	 Overfald ved signal type Puls v/frak.4 skal aktiveres på ved en frakobl (0=FRA/1=TIL) 	ing			

Funktion:	Progr.	kode:	Indtast	Default
Løbende log udprintning		180 (1	80 + ENT + ? + ENT)	
		0	= Udskrivningen styres af brugeren	O=0
		1	= Kontinuerlig udprintning –	
			SKAL aktiveres hvis der benyttes en seriel ATU	
Vægterkode		181	(181 + ENT + ? + ENT)	
		0	= Ingen vægterkode, standard 15 brugerkoder	
		1	= Vægterkode aktiv (Kun 14 brugerkoder)	O=0
Auto afstilling med	d	185	(185 + ENT + ? + ENT)	
Nøglezone		0	= Ingen afstilling med nøgle, skal afstilles med brugerkode	
-		1	= Auto afstilling ved tilkobling	O=0

Forlad teknikermenuen

Når programmeringen eller test funktionerne er udført:

 1. Indtast [99] + [ENT] på betjeningsenheden

 Displayet viser:
 [99:Afslut tek. ?]

 Tryk [ENT].

 Displayet viser:
 [99:System check]

 efterfulgt af tid og dato.

 Systemet er nu klar til brug.

Note: Hvis der under systemtjek konstateres fejl i systemet, f.eks. en åben sabotagegruppe, vil displayet skiftevis vise fejlene, tryk [ESC] og ret fejlen og start forfra i punkt 1.

Tekniker afstilling

For at udføre en tekniker afstilling:

- 1. Kontrollér at displayet viser alarmtilstanden.
- 2. Indtast brugerkode (O=1234) efterfulgt af [ESC] + [ESC]
- 3. Indtast 0 efterfulgt af teknikerkoden (O=7890), efterfulgt af [99] + [ENT].
- 4. Displayet viser tid og dato.

Adgang til teknikermenuen

Du kan gå tilbage til teknikermenuen når som helst systemet er frakoblet og at systemet ikke er i alarmtilstand samt at eventuelle alarmer er afstillet:

- 1. Indtast brugerkode (O=1234) efterfulgt af [ESC] + [ESC]
- 2. Indtast nu [0] efterfulgt af teknikerkoden (værdi [7890]).

Displayet viser: Centralen er nu i teknikermenuen. [TEKNIKER MENU]

Genetablering af fabriksværdi for koder

Hvis bruger og/eller teknikerkoder mistes, kan du gøre følgende:

- 1. Fjern først 230Vac og åbne herefter boksen og frakoble batteriet.
- 2. Find NVM stikket på hoved PCB'et (se figur 4).
- 3. Kortslut de to ben i NVM stikket, ved at montere en lus i stikket.
- 4 Gen monter 230Vac og batteriet
- Fjern kortslutningen i NVM stikket
 Centralen har nu genetableret fabriksværdierne for koderne: Brugerkode 1: 1234 og 123456 for 6 cifret. Teknikerkode: 7890 og 567890 for 6 cifret.
 NB! Bemærk at hvis 6 cifret koder er valg, skal ovenstående fabriksværdier for 6 cifret koder benyttes.
- 6. Montér nu låget igen.
- 7. Udfør en tekniker afstilling.

Retur til fabriksopsætning

Hvis du ønsker at genetablere fabriksopsætningen skal følgende gøres:

- 1. Gå i teknikermenuen (hvis du ikke allerede er der).
- 2. Indtast progr.kode [98] + [ENT] på betjeningspanelet. Displayet viser:

[98:Fabriks opsæt]

[Flere Bruger ? TIL]

- 3. Tryk [1] + [ENT] 1. (Du kan trykke [ESC] for at stoppe processen.)
- 4. Tryk [ENT].

Betjeningspanelet afgiver en dobbelt accept tone og systemet returnerer nu til fabriksopsætningen, og alle tidligere programmeringer slettes.

Indstil tid & dato (progr.kode 51)

Centralenheden har et internt ur/kalender som fungerer så længe strømmen er tilsluttet (strøm eller backup batteri). Systemet bruger dette ur for at kunne tidsbestemme en hændelse i loggen. Hvis strømforsyningen fejler, og backup batteriet er defekt, vil systemet miste indstillingen af klokkeslæt og dato.

Du kan også have behov for at ændre tiden hvis du bor i et land som bruger sommer/vinter tid.

1. Gå i teknikermenuen (hvis du ikke allerede er der).

2.	Indtast progr.kode [51] + [ENI] pa betjeningspanelet.		
	Displayet viser et givent tidspunkt:		
	F.eks.:	[D1	1 M08 Å03]
3.	Indtast nu dagen med to cifre og tryk [ENT].		
4.	Indtast nu måneden med to cifre og tryk [ENT].		
5.	Indtast nu året med to cifre og tryk [ENT].		
	Displayet nu klokkeslættet:	[T11 M08]
6.	Indtast nu timen med to cifre og tryk [ENT].		
7.	Indtast nu minutterne med to cifre og tryk [ENT].		

Betjeningspanelens lydgiver vil afgive et dobbelt bip som bekræftelse på indstillingen og vende tilbage til teknikermenuen.

Testning

Læsning af loggen (progr.kode 90)

Centralenheden indeholder 250 hændelser i loggen. Hver hændelse repræsenteres af en kort tekstbesked, som vist nedenfor og på den næste side

- Indtast [90] + [ENT].
 Displayet vil nu vise den sidste hændelses.
 Vælg nu en af følgende taster for at aflæse hændelsesloggen, se nedenfor;
- 2. Tryk [1] for at se tidligere hændelser eller [3] for at se flere af de seneste hændelser.
- 3. Tryk [ENT] for at skifte mellem hændelsesbesked og hændelses tid.
- 4. Tryk [ESC] for at afslutte funktionen.

Læg mærke til at hverken tekniker eller bruger kan slette loggen.

I bruger loggen er koderne repræsenteret med følgende numre:

K00	Tekniker	K20	Telekommando
K01	Brugerkode 1	K21	Nøglekontakt
		K22	Fjernstyret nulstilling
K16	Brugerkode 16	K23	Download
K17	Overfaldskode	K24	Virtuelt tastatur
K19	Ledig		

Test af udgange (progr.kode 91-93)

Centralens udgange kan afprøves ved at indtaste en af følgende progr.koder på betjeningspanelet. For at foretage en test skal systemet være i programmeringsmenuen og derefter indtaste en af følgende progr.koder.

Tryk [ENT] for at afslutte testen:

Progr.kode Testfunktion

[91] + [ENT] For at afprøve udgang 1 (eksterne lydgiver).

[92] + [ENT] For at afprøve udgang 2 (blitzlampe).

[93] + [ENT] For at afprøve udgang 3.

[95] + [ENT] For at afprøve tastatur lydgiveren.

[96] + [ENT] For at afprøve udgang 6.

Tekniker gangtest (progr.kode 97)

Denne funktion giver teknikeren mulighed for at afprøve alle tilsluttede detektorer.

- 1. Gå ind i teknikermenuen (hvis du ikke allerede er der).
- 2. Indtast progr.kode [97] + [ENT] på betjeningspanelet. Displayet viser: [97: GANG-TEST]
- 3. Aktivere nu efter behov alarm og sabotage funktionen på gruppen efter tur. Systemet udgiver en dørklokke tone hver gang du åbner og lukker en gruppe kontakt.

Displayet viser: "[A:Gruppe??]" og gruppenummeret for hver detektor som er testet (læg mærke til at displayet viser hvert gruppenummer i et sekund, i rækkefølge).

Hvis man også tester sabotagefunktionen vil displayet vise bogstavet "S" foran hver gruppe nummer.

4. Tryk [ESC] for at afbryde gang-teste.

Læg mærke til at tekniker gang-testen giver mulighed for at afprøve **alle** gruppe inklusiv PA gruppe, gruppe sabotage, og betjeningspanelets og sirenesabotagefunktioner. Brugerens gang-test giver ikke mulighed for at teste PA, Brand, 24Timer, Tekniske gruppe, eller sabotagefunktioner.

Gruppe navne

Når du indtaster gruppenummer og trykker **[ENT]** vil displayet vise den nuværende gruppetekst med en blinkende markør under det første bogstav. Indtast bogstaverne via betjeningspanelet én ad gangen ved at trykke på en tal tast gentagne gange indtil displayet viser det bogstav du ønsker. Du kender eventuelt systemet fra SMS beskedsystemet på de fleste mobiltelefoner. Figur 23 viser hvilke bogstaver der passer til hver tast. Tryk **[C]** for at flytte markøren til det næste mellemrum for at skrive et nyt bogstav.

Hvis du laver en fejl kan du trykke [C] eller [D] for at flytte markøren over til det bogstav du ønsker at ændre, og indtaste det nye bogstav. Hvis du vil slette et navn helt trykkes [D] for at flytte markøren til de bogstaver der er yderst til venstre i navnet. Tryk [D] igen. Displayet retter det gamle navn.

Systemet kan gemme et maksimum af 12 bogstaver pr. navn, inklusiv mellemrum og tegnsætning.

Når du er færdig med at indtaste brugernavnet trykkes [ENT].



RS-216, RS-224 & RS-232 Kabling & Programmerings Guide

RS-216, RS-224 & RS-232 Kabling & Programmerings Guide

