

Afmontering af cover / greb hæveskydedør

Døren åbnes



Cover klikkes af med skruetrækker i bund og top



Cover trækkes over håndtaget



Grebet kan nu evt. afmonteres



