


Vad passar på din båt?


What fits your boat?




Ta reda på vilken plattform som passar din båt / Find out which platform fits on your boat




Teaken anpassas normalt inte (utom på speciella plattformar).
No adjustment for the teak is needed (except on special platforms).



Mät på akterspeglen så ser du vilken plattform som får plats.
Measure the stern so you will know which platform fits.




Eventuella stag kapas till rätt längd.
Strut, if any, is cut to the right size.




Vid starkt rundad akterspegel kan förlängning monteras.
If the stern is very round, extensions may be mounted.



P1009



Justerbara universalbeslag för alla vinklar.
Adjustable universal fittings for all angles.




Justerbara u-beslag för alla vinklar.
Adjustable u-fittings for all angles.

Peke - passar alltid till din båt / Bow spring - always fits your boat




Välj först vad du vill ha för peke: Långt eller kort och med eller utan ankarhållare. Sedan monterar du bara enligt bifogad monteringsanvisning.

Decide first which bow spring you want: Long or short and with or without anchor holder. Then you mount the bow spring with the installation manual attached.

GPT100,
GPAT100
PT10044




Anpassa teaken efter fören. / Adjust the teak for the bow.






Justerbara u-beslag för alla vinklar.
Adjustable u-fittings for all angles.

GPT14042 -
samma princip /
same procedure

MP75, MPA75



Teaken anpassas normalt inte. / No adjustment for the teak is needed.




Justerbara universalbeslag för alla vinklar.
Adjustable universal fittings for all angles.




Vid befintlig ankarhållare kan förlängning monteras.
If an anchor holder already exists, extensions may be mounted.

P1010

HP 65



Anpassa teaken efter fören. / Adjust the teak for the bow.



Justerbara u-beslag för alla vinklar.
Adjustable u-fittings for all angles.

A På vissa modeller av peken och badplattformar är stag och trämaterial i "råformat" vid leverans och skall finjusteras vid tillpassning på båten. Se ytterligare information i monteringsanvisningen.

Some models of bow springs come with supports and wooden material in "raw format" and should be fine tuned at installation. Further information is given in the mounting instructions supplied.