



Funktionsbeskrivelse:

Tager udgangspunkt i at låge står halvt åben.

Ved 0V på 'Signal fra skumringsrelæ' kører motor til endestop S2 afbryder. D2 sidder i spærretretning og motor stopper.

Ved 12V på 'Signal fra skumringsrelæ' skiftes polaritet vha. K3, og D2 sammen med S1 leder strøm til motor, indtil S1 aktiveres. D1 er nu indkoblet i spærretretning og motor stopper.

Hvis begge endestop er aktiveret køres ikke, uanset signalniveau på indgang.

Dette diagram må frit anvendes af enhver med interesse heri.

Undertegnede fraskriver sig enhver ansvar for fejl og mangler,
samt alle mulige og umulige konsekvenser heraf.

(C) Claus Hillker

Title		
Styrekreds for AutoMagisk Hønseluslem		
Size	Document Number	Rev
A4		1
Date:	Sunday, May 29, 2011	Sheet 1 of 1