



Motorfabrikken "Marstal".		
Diagram for 12 V. Dynastartanlæg.		
Anvendes i: Type E, E2, F, F2.		Tegn. nr.
d. 31. - 5. - 61.	PfB.	1802.