


ALLARME = ENGINE OIL PRESSURE ALARM
 ALLARME1 = HYDRAULIC OIL TEMPERATURE ALARM



DIS. N.		MACCHINA/IMPIANTO		ORDINE		FOGLIO	
CAD		Speedy-cutter 1200		COMMESSA		1	
N. FILE		LOCALITA' Caroglio		ESECUTORE		SEGUE	
POS. ARCH.		DATA 07/10/10		Agg. 17/03/15		2	
FILE: Speedy-1200 prog_2066-03							