

RINC DONG ENERGY PÅ 72 10 20 30 – VI SVARER DØGNET RUNDT!

Tjek, om dine naboer også melder fejlen. Hvis det er tilfældet, så er fejlen på 72 10 20 30. Hvis du er den eneste, der melder fejlen, er der sandsynligvis en fejl i et af dine apparater. Det kan du nemt undersøge, så du hurtigt kan få strømmen igen.

Sådan undersøger du, hvorfor din HF1/HF2-afbryder er slået fra:

1. Hvis du er den eneste, der mangler strøm, skal du se, om din HF1/HF2-afbryder er slået fra. Hvis den er slået fra, skal du slukke alle gruppeafbrydere.
2. Slå afbryderen til igen, og tænd gruppeafbrydere en ad gangen.

Når afbryderen slår fra, ved du, at fejlen er i den gruppe. Sluk for alle apparater i den gruppe.

3. Slå afbryderen og gruppeafbryderen med det defekte apparat til igen.
4. Tænd apparaterne i gruppen ét efter ét, indtil afbryderen slår fra. Så ved du, hvilket apparat der er i stykker. Sluk det.


5. Slå afbryderen og alle gruppeafbrydere til igen. Så skal alle gerne virke.

DONG
energy




stue køkken/Bad opvasksmask.

Radius
61101680211



Radius



HVIS DEN RØDE LAMPE LYSER, ER STRØMMEN AFBRUDT I MÅLEREN. Kontakt dit elstudsud for et 10 minutters fikstid til igen.
NÅR DEN RØDE LAMPE BLINKER, KAN DU TILSLUTTE MÅLEREN. Tryk på venstre knop. I meteret, så bliver måleren fikstillet igen. Tryk på andre knop for at se om måleret tændes.

OMRON - THREE-PHASE METER
694-11315A2-0-015-013
50/60Hz
1.5-3x30kVA
2.25-18/100A
LCD/SP 1000 imp/kWh
21941712
4 8 01315A2-0-015-013
15.0 EN 60529-21
M3T
M3T Typegodkendelse 115344
CE MIB 0200
Made in Denmark